



DIGITAL CAMERA
***FinePix* F710**

使用説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書には、フジフィルムデジタルカメラ
ファインピックス F710の使い方がまとめられています。
内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。
<http://www.fujifilm.co.jp/>または <http://www.finepix.com/>

1 準備編

2 使ってみよう編

3 応用編

4 各種設定編

5 接続編

目次

はじめに.....	4	ストラップの使い方.....	7
カメラの特長/付属品.....	5	液晶モニターの文字表示例.....	8
各部の名称.....	6	■静止画撮影モード.....	8
ストラップの取り付け.....	7	■再生モード.....	8

1 準備編

バッテリーとメディアを入れる.....	9	ACパワーアダプターで使う.....	12
使用するバッテリー.....	9	電源のON/OFF.....	13
使用するxD-ピクチャーカード™ (別売).....	9	日時の設定.....	13
バッテリーを充電する.....	11	日時の修正.....	14
クレードルを使用して充電する.....	11	日付の並び順の変更.....	14
クレードルを使用しないで充電する.....	12	バッテリー残量の確認.....	15

2 使ってみよう編

基本操作ガイド.....	16	ズーム撮影 (光学ズーム、デジタルズーム).....	25
WIDE、STDの切り換え.....	18	ベストフレーミング (撮影アシスト機能).....	26
静止画モード			
静止画を撮影してみましょう (AUTO オート撮影).....	20	再生モード	
ファインダー撮影について.....	22	画像を見るには (再生).....	27
ファインダーランプ表示について.....	22	1コマ再生、画像の選択、マルチ再生.....	27
AF補助光について.....	23	日付再生.....	28
撮影可能枚数について.....	23	再生ズーム.....	29
■xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数.....	23	画像を消すには (1コマ消去).....	30
AF/AEロック撮影.....	24	画像を見るには (クレードルで再生).....	31

3 応用編

◆静止画

静止画機能

ピントについて (距離).....	32	【●】 測光モード.....	45
露出について (絞りとシャッタースピード).....	33	☑ 露出補正.....	46
撮影～設定手順.....	34	📷 連写.....	47
AUTO オート、👤人物、🏞風景、		📷 連写.....	48
🏃スポーツ、🌃夜景.....	36	📷 オートブラケットング.....	48
P プログラムオート.....	37	📷 サイクル連写.....	48
S シャッター優先オート.....	38	📷 MEGA連写.....	49
A 絞り優先オート.....	39	📷 コンティニュアスAF.....	50
M マニュアル.....	40	F フォトモード 静止画撮影	
📷 マクロ (近距離).....	41	🔍 ピクセル (静止画の記録画素数).....	51
📷 ストロボ.....	42	静止画撮影モードのピクセル設定.....	51
📷 オートストロボ.....	43	ISO 感度.....	52
📷 赤目軽減ストロボ.....	43	高感度撮影 (1600).....	53
📷 強制発光ストロボ.....	44	📷 FinePixカラー.....	54
📷 スローシンクロ.....	44	静止画メニュー	
📷 赤目軽減+スローシンクロ.....	44	📷 静止画メニューの操作	
		(必ずお読みください).....	55

静止画メニュー	56
セルフタイマー	56
WB 白バランス	57
フォーカス	59
センター固定AF	59
オートエリアAF	59
エリア選択AF	60
MF マニュアルフォーカス	60
ブラケットング	61
シャープネス	61
ストロボ(光量補正)	61

再生

再生機能

再生インフォメーション	62
再生メニュー	
消去(1コマ、全コマ)	63
プロテクト(設定/解除、全コマ設定、全コマ解除)	65
オートプレイ(自動再生)	67
ボイスメモ録音	68

ボイスメモ再生	70
ボイスメモ再生操作方法	70
トリミング	71

Fフォトモード再生

プリント予約(DPOF)について	73
プリント予約(1コマ設定、解除、日付の有無)	74
予約全解除	76
WIDE(ワイド)で撮影した画像のプリントについて	77

動画

動画モード

動画を撮影してみましょう(動画撮影)	78
xD-ピクチャーカード 標準撮影時間	78

Fフォトモード 動画撮影

ピクセル(動画の記録画素数)	80
----------------	----

再生モード

動画再生	81
動画再生操作方法	81

4 各種設定編

* LCD(液晶モニター明るさ)調節、音量調節	82
SET-UP(セットアップ)	83
セッティング画面の操作	83
SET-UPメニュー一覧	84
撮影画像表示	85
プレビューズーム	85
連写時のプレビュー(画像の確認)	85

パワーセーブ(省電力設定)	86
フォーマット	
(xD-ピクチャーカードの初期化)	86
世界時計(時差の設定)	87
コマNO.(コマNO.メモリー)	88
CCD-RAW	88

5 接続編

テレビに接続する	89
パソコンと接続する	90
カードリーダー接続方法	91
パソコンと接続を切るには	
(必ず行ってください)	93
WEB カメラ接続方法	94

カメラとプリンターを直接つないで	
プリントする(PictBridge機能)	96
カメラでプリント予約(DPOF)の設定を	
してプリントする	96
プリント予約(DPOF)を使わず、コマを指定	
してプリントする(1コマプリント)	97

システムアップ機器(別売)	100
その他 別売アクセサリーの紹介	101
使用上のご注意	102
電源についてのご注意	102
バッテリー NP-40についてのご注意	102
AC/パワーアダプターについてのご注意	103
海外へお持ちになる方へ	103

xD-ピクチャーカード™についてのご注意	104
警告表示	105
困ったときは	107
主な仕様	109
用語の解説	112
アフターサービスについて	113

1

2

3

4

5

はじめに

▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

■撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

*本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録された xD-ピクチャーカード の転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はお取り扱いいただけませんので、ご注意願います。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合：
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合：
きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合：
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。


■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。

■製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■商標について

-  xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™ は富士写真フイルム(株)の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

◆WIDE(ワイド)撮影された画像について◆

WIDE(ワイド)撮影された画像については以下を参照してください。

WIDE、STDの切り換え(⇒18ページ)

WIDE(ワイド)撮影した画像のプリントについて(⇒77ページ)

カメラの特長/付属品

カメラの特長


- スーパーCCD ハニカム SR
“スーパーCCD ハニカム SR”は、面積が大きく感度に寄与するフォトダイオード(S画素)と面積が小さくダイナミックレンジに寄与するフォトダイオード(R画素)を併せ持つことで従来の“スーパーCCD ハニカム”に比べてダイナミックレンジを約4倍拡大しました。
また、ダイナミックレンジに応じた14bit階調処理を自動で行いますので、広いダイナミックレンジを必要としない曇天や室内での撮影でもコントラストのある画像が得られます。
- ワイド液晶モニター搭載
カメラのワイド液晶モニターやワイドテレビ、ハイビジョンテレビにフル画面で再生できるようなピクセル(記録画素数)設定も可能です。
- FinePix Photo mode(ファインピックスフォトモード)
静止画撮影中にフォトモード“F”ボタンを押すと、ピクセル(記録画素数)、感度やFinePixカラーの設定画面を直接呼び出すことができ、簡単に設定の変更が可能です。
再生中に押すと、プリント予約(DPOF)の設定ができ、プリントするコマや枚数を簡単に設定することが可能です。

付属品


- 充電式バッテリー NP-40(1個)
ソフトケース付き




- FinePix F710専用A/Vケーブル(1本)
約1.2m




- xD-ピクチャーカード 16MB(1枚)
付属品:専用ケース(1個)



- FinePix F710専用USBケーブル(1本)
約1.2m




- ストラップ(1本)




- CD-ROM(1枚)
Software for FinePix AX



- ACパワーアダプター AC-5VW(1式)
接続コード:全長約2.2m



- クレードル(1台)
(ピクチャー・クレードル)



- 使用説明書(本書1部)
- ソフトウェア取扱ガイド(1部)
- 安全上のご注意(1部)
- 保証書(1部)

各部の名称

*() 内のページに詳しい説明があります。

【電源スイッチ】

- 📷 撮影モード (P.20)
- ▶ 再生モード (P.27)
- OFF 電源OFF (P.13)

【モードダイヤル】

- | | | | |
|-------------|-------------|----------|-------------------|
| AUTO | オート (P.36) | P | プログラムオート (P.37) |
| 👤 | 人物 (P.36) | S | シャッター優先オート (P.38) |
| 🏔️ | 風景 (P.36) | A | 絞り優先オート (P.39) |
| 🏃 | スポーツ (P.36) | M | マニュアル (P.40) |
| 🌙 | 夜景 (P.36) | 🎥 | 動画 (P.78) |

シャッターボタン

ストロボ
調光センサー

セルフタイマー
ランプ (P.56)

レンズ (レンズカバー)

AF補助光ランプ (P.23)

ファインダー窓

ストロボ (P.42)

マイク

スピーカー

DC IN 5V (電源入力)
端子 (P.12)

C-AFボタン (P.50)

WIDE/STD 切り換えスイッチ

液晶モニター (LCD)

ファインダーランプ (P.22)

ファインダー

ストロボポップアップ
ボタン (P.42)

📷 連写ボタン
(P.47)

📷 露出補正
ボタン (P.46)

🔌 (専用USB)
端子

A/V OUT (音声
／映像出力) 端子

🔌 クレドール
接続端子

xD-ピクチャーカード
スロット (P.10)

バッテリー挿入部 (P.9)

フォトモード (F) ボタン (P.16)

コマンドダイヤル (P.17)

W (広角ズーム)
ボタン (P.17)

T (望遠ズーム)
ボタン (P.17)

DISP (表示) ボタン
(P.17)


BACK (戻る) ボタン
(P.17)

ストラップ
取り付け部

MENU (メニュー) /
OKボタン (P.17)

三脚用ねじ穴

バッテリーカバー (P.9)





バッテリー取り外し
つまみ (P.9)

十字 (▲▼◀▶) ボタン (P.17)


📷 (▲) 測光ボタン (P.45)

📷 (◀) マクロボタン (P.41)

⚡ (▶) ストロボボタン (P.43)




ストラップの取り付け



①②の順にストラップを取り付けます。

ストラップの使い方




① ストラップに手首を通します。
② 長さ調節止め具をスライドし、落とさないように手首に固定します。


各部の名称

液晶モニターの文字表示例

■静止画撮影モード



■再生モード



1 準備編


バッテリーとメディアを入れる

使用するバッテリー

必ず専用の充電式バッテリー NP-40をお使いください。

弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。


- 充電式バッテリー NP-40 1個



- ⚠ 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ⚠ バッテリーにラベルなどを貼らないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ⚠ カメラから取り外したバッテリーの保管、運搬は付属のケースに入れて行ってください。バッテリーの端子間を短絡させると、発熱して危険です。
- ⚠ バッテリーについてのご注意は102ページをご参照ください。

使用するxD-ピクチャーカード™ (別売)

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)
- DPC-512 (512MB)




表

裏

- ⚠ 本カメラでの動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカードのみとなります。
- ⚠ xD-ピクチャーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ⚠ xD-ピクチャーカードについてのご注意は104ページをご参照ください。


1 準備編



バッテリーカバーをスライドさせて開けます。

- ⚠ 電源が入った状態でバッテリーカバーを開けると、電源が切れます。
- ⚠ バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。


バッテリーカバーは、電源を入れたまま開けないでください。xD-ピクチャーカード または画像ファイルなどが壊れることがあります。



指標どうしが向き合うようにして、バッテリー取り外しつまみを矢印の方向に指で動かし、バッテリーを入れます。


バッテリーがきちんと固定されたことを確認します。

バッテリーとメディアを入れる




xD-ピクチャーカードスロットの金色のマークと、xD-ピクチャーカードの金色の接触面を同じ向きに合わせて、確実に奥まで差し込みます。

❗ xD-ピクチャーカードの向きが間違っていると奥まで入りません。また、無理な力を加えないでください。



バッテリーカバーを開めます。


◆ バッテリーを交換したいときは ◆



バッテリーカバーを開け、バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外してください。

❗ バッテリーを取り出すときは必ず電源を切ってください。

◆ xD-ピクチャーカードを交換したいときは ◆



xD-ピクチャーカードを押し込んだあと静かに指を戻すと、ロックが外れてxD-ピクチャーカードが押し出されます。


押し出されたあと、xD-ピクチャーカードを引き出すことができます。

❗ xD-ピクチャーカードを保管するときは、専用ケースまたは専用キャリングケースに入れてください。


❗ ロックが外れた直後にxD-ピクチャーカードから急に指を離すと、xD-ピクチャーカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

バッテリーを充電する


クレードルを使用して充電する



- ① ACパワーアダプターの接続プラグをクレードルの“DC IN 5V”端子に差し込みます。
- ② ACパワーアダプターをコンセントに差し込みます。




カメラの電源を必ずOFFにしてから、カメラをクレードルにセットします。



充電中はカメラのファインダーランプ [赤] が点灯し、バッテリーの充電が開始されます。完了するとファインダーランプは消灯します。


- 使い切ったバッテリーのフル充電時間
(環境気温 +21℃ ~ +25℃ のとき)
NP-40 : 約2時間

- ⚠ 低温時は充電時間が長くなることがあります。
- ⚠ 充電時にファインダーランプが点滅したときは、充電異常のため充電できません。その場合は107ページをご参照ください。
- ⚠ 充電中に電源を入れると充電が中断されます。
- ⚠ 別売のバッテリーチャージャー BC-65を使用すると充電時間を短縮できます (➡ 101ページ)。



カメラをクレードルから取り外します。

電源のON/OFF、日時の設定




電源をON/OFFするには電源スイッチをスライドします。電源を入れるとファインダーランプ[緑]が点灯します。

“”モードのときはレンズ部が動き、レンズカバーが開きます。精密部品のため、レンズ部を手で押さえないでください。
“[フォーカスエラー]” “[ズームエラー]”が表示され誤作動や故障の原因になります。
また、レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影画像の画質低下の原因になります。




ご購入後初めて電源を入れると、日時がクリアされています。“MENU/OK”ボタンを押して日時を設定します。

- ❗ 確認画面(左図)が表示されない場合は、「日時の修正」(➡14ページ)を参照して、日時を確認、修正してください。
- ❗ バッテリーを取り外してカメラを長期間保管したときも確認画面が表示されます。
- ❗ あとで設定するときは“DISP(BACK)”ボタンを押します。
- ❗ 日時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面が表示されます。



- ① “”で年、月、日、時、分を選びます。
- ② “”で設定します。


- ❗ “”または“”を押し続けると、数字が連続して変わります。
- ❗ 時刻表示で“12:00”を越え、自動的にAM(午前)/PM(午後)が切り換わります。



日時を設定したら必ず“MENU/OK”ボタンを押します。
決定すると撮影または再生モードになります。

- ❗ ご購入時および長時間バッテリーを抜いて放置したあとは、日時設定などの各種設定がクリアされてしまいます。各種設定は、ACパワーアダプターを接続またはバッテリーを入れて約2時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約6時間保持されます。


日時の修正、日付の並び順の変更



- ① “MENU/OK” ボタンを押します。
- ② “◀▶” で “SET” 各種設定を選び、“▲▼” で “SET-UP” を選びます。
- ③ “MENU/OK” ボタンを押します。



- ① “◀▶” で見出し番号2に切り換え、“▲▼” で “日時設定” を選びます。
- ② “▶” を押します。




日時を修正するには

- ① “◀▶” で年、月、日、時、分を選びます。
- ② “▲▼” で設定します。
- ③ 設定が終了したら、必ず “MENU/OK” ボタンを押します。

！ “▲” または “▼” を押し続けると、数字が連続して変わります。

！ 時刻表示で “12:00” を越え、自動的に AM (午前) / PM (午後) が切り換わります。









日付の並び順を変更するには

- ① “◀▶” で “日付の並び順” を選びます。
- ② “▲▼” で並び順を設定します。設定については下記の表を参照してください。
- ③ 設定が終了したら、必ず “MENU/OK” ボタンを押します。


日付の並び順	説明
YYYY.MM.DD	「年.月.日」の順に並びます。
MM/DD/YYYY	「月/日/年」の順に並びます。
DD.MM.YYYY	「日.月.年」の順に並びます。




バッテリー残量の確認



電源を入れ、液晶モニターにバッテリー残量警告 (、、) が表示されていないことを確認します。


①		白点灯
②		白点灯
③		赤点灯
④		赤点滅


- ① バッテリーの残量は十分です (電源ONやモード切り換え時に約3秒間のみ表示)。
- ② バッテリーの残量は約半分以下です (電源ONやモード切り換え時に約3秒間のみ表示)。
- ③ バッテリーの残量が不足しています。まもなく電源が切れますので、バッテリーを交換するか充電をおすすめします。
- ④ バッテリーの残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。バッテリーを交換するか充電をしてください。




“、、” は液晶モニターの右端に小さく表示されます。



- ! 上記は撮影モードでの目安です。モードによっては “” から “” になるまでの時間が短くなることがあります。
- ! 温度が低いところで使用したとき、バッテリーの特性上バッテリー残量不足の表示が早く出る場合があります。故障ではありません。バッテリーをポケットなどで温めて使用することをおすすめします。



“” は液晶モニターに大きく表示されます。

- ! 残量のないバッテリー ( 赤点滅) は、レンズが収納されないで電源が切れるなど故障の原因となるため、必ず充電をしてから使用してください。

◆ パワーセーブ機能 ◆

機能有効時は、約30秒間操作をしないと画面などが消え(スリープ)、消費電力を抑えます(➡86ページ)。2分間 (5分間) 操作しないと自動的に電源が切れます。電源を入れ直すには、いったん電源スイッチを “OFF” に合わせ、再度 “” または “” に合わせます。

準備編をお読みいただき、撮影の準備が終わっていることと思います。
使ってみよう編では、「撮る」⇒「見る」⇒「消す」という基本操作を説明していきます。

本カメラの機能について説明します。



● 撮影モードの切り換え

モードダイヤルを回して撮影モードを切り換えられます。

オート撮影	プログラムオート
シーンポジション	シャッター優先オート
人物	絞り優先オート
風景	マニュアル撮影
スポーツ	
夜景	動画

静止画撮影

動画撮影



● C-AFボタン

“C-AF” ボタンを押している間、AFフレーム内の主被写体にピントを合わせ続けます。動いている被写体を撮影するときに使用します。

● ストロボポップアップボタン

ストロボ撮影するときに、ストロボポップアップボタンを押して、ストロボをポップアップします。

● 連写ボタン

“” ボタンを押しながら“コマンドダイヤル”を回すと、連写モードが設定されます。

● 露出補正ボタン


“” ボタンを押しながら“コマンドダイヤル”を回すと、露出補正の値が設定されます。

● フォトモード (F) ボタン

撮影時：ピクセル（記録画素数）、感度、FinePixカラーを設定できます。
再生時：プリント予約（DPOF）を設定できます。

● WIDE / STD 切り換えスイッチ

WIDEとSTDを切り換えます。



● コマンドダイヤル



撮影時：撮影モードでコマンドダイヤルを回すと、プログラムシフトやシャッタースピード、絞りなどが設定できます。

再生時：コマの移動

● DISP (BACK) ボタン

DISP：液晶モニターの表示を切り換えます。
BACK：操作を途中でやめるときなどに使用します。

● 測光モード／▲ボタン


撮影時：▲ボタン 測光 ([F1]) の設定

● ◀▶ ボタン

撮影時：◀ボタン マクロ (M) のON/OFF
▶ボタン ストロボ (S) の設定
再生時：コマの移動、動画のコマ送り

● ズームボタン

撮影時：望遠にするには“T”側を押します。
広角にするには“W”側を押します。
再生時：拡大するには“T”側を押します。
等倍にするには“W”側を押します。



● メニューの操作


- ① メニューの表示
“MENU/OK” ボタンを押します。



- ② メニューの選択
十字ボタンの左、右を押します。



- ③ 設定の選択
十字ボタンの上、下を押します。



- ④ 設定の決定
“MENU/OK”ボタンを押します。



◆ ガイダンス(案内)表示について ◆

画面下部に、次のステップに進むためのガイダンス(案内)が表示されますので、対応するボタンを押してください。


例えば右のイラストの場合、トリミングするには“MENU/OK”ボタンを押します。

OKトリミング




使用説明書では、上、下、左、右を三角マークで表します。
上、下のときは“▲▼”となります。左、右のときは“◀▶”となります。

WIDE、STDの切り換え



STD (スタンダード) 撮影をする場合

“WIDE/STD” 切り換えスイッチを“**STD**”側にします。



WIDE (ワイド) 撮影をする場合

“WIDE/STD” 切り換えスイッチを“**WIDE**”側にします。

- ❗ WIDE撮影とSTD撮影を切り換えたときには、ピクセル設定を必ず確認してください。
- ❗ CCD-RAW設定時 (→88ページ) はWIDE撮影できません。

◆ 写せる範囲とピクセルについて ◆

STDの写せる範囲



WIDEの写せる範囲




STD撮影の画像比率4：3に対して、WIDE撮影は16：9の比率で撮影されます。
WIDEの画像はSTDの上下をトリミングして16：9の画像を得ています。そのため、ワイド撮影時には自動的にピクセル設定が変わります。

■ ピクセル設定

	STD撮影時	WIDE撮影時
静止画	6M F、N (2832×2128ピクセル)	4M F、N (2816×1584ピクセル)
	3M (2048×1536ピクセル)	3M (2304×1296ピクセル)
	2M (1600×1200ピクセル)	2M (2048×1152ピクセル)
	1M (1280×960ピクセル)	1M (1536×864ピクセル)
動画	640 (640×480ピクセル)	640 (640×360ピクセル)
	320 (320×240ピクセル)	320 (320×184ピクセル)

◆ WIDE撮影時のファインダー撮影について ◆



被写体までの距離が約1.5m～無限遠の場合、図の ■ の範囲が撮影されます。

- ！ 撮影範囲の中心を正確に合わせたい場合や、近距離撮影では、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。
- ！ ズームを広角側にした場合、レンズの先端がファインダー内に見える場合がありますが異常ではありません。また記録もされません。

◆ 撮影した画像 (STD、WIDE) について ◆

■ 液晶モニター (再生時)

カメラの液晶モニターでどのように見えるかを表します。液晶モニターは16:9の比率のため、WIDEは画面いっぱいまで表示されます。

STD



WIDE



■ パソコン

FinePix Viewerのサムネイル表示でどのように見えるかを表します。サムネイルでもWIDEは16:9の比率で表示されます。

STD



WIDE



■ テレビ

通常のテレビとワイドテレビでどのように見えるかを表します。テレビのタイプにより、画面に黒い部分が表示されます。

STD



4:3 テレビ



16:9 ワイドテレビ

WIDE




4:3 テレビ



16:9 ワイドテレビ

静止画モード 静止画を撮影してみましょう (AUTO オート撮影)




①電源スイッチを「」にし、②モードダイヤルを「**AUTO**」に合わせます。

●撮影可能距離
約60cm～無限遠(∞)

! 約60cmより近づいた場合にはマクロに設定してください(➡41ページ)。

! 「カードエラー」「フォーマットされていません」
「空き容量がありません」「カードがありません」が表示された場合は、105ページをご参照ください。




ストロボポップアップボタンを押して、ストロボをポップアップします。

! ストロボをポップアップしたときや、ストロボ撮影をした場合、ストロボを充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときファインダーランプが橙色に点滅します。

! 雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。

! 電源を切るとストロボは自動的に閉まります。




両脇を締め、両手でカメラを構えます。

右手の親指はズーム操作しやすい位置に置きます。


! 撮影するときカメラが動くと、画像がブレの原因になります。特に、暗い場所でストロボ発光禁止にして撮影する場合は手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

! 液晶モニターの下端に明るさのムラがありますが、故障ではありません。撮影した画像には影響ありません。



レンズ、ストロボ、AF補助光ランプ、ストロボ調光センサーに、指やストラップが掛からないようにしてください。指やストラップが掛かると、適正な明るさ(露出)で撮影ができないことがあります。

! レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は102ページを参照してレンズをきれいにしてください。



被写体を大きく写したいときは、「T」(望遠ズーム)ボタンを押します。広い範囲を写したいときは、「W」(広角ズーム)ボタンを押します。このとき液晶モニターに「ズームバー」が表示されます。

●光学ズーム焦点距離(35mmフィルム換算)

STD時 : 約32.5mm～約130mm相当

WIDE時 : 約35.5mm～約142mm相当

最大ズーム倍率 4倍

! 光学ズームとデジタルズーム(➡25ページ)の切り換わり時は、いったんズームが止まります。もう一度同じ方向にズームボタンを押すと切り換わります。

6




液晶モニターを使って、被写体を画面中央付近でねらいます。

！撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必要に応じて、再生してご確認ください(➡27ページ)。

！明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで被写体が確認しにくいことがあります。その場合、ファインダーの使用をおすすめします。

7



シャッターボタンを半押しすると、「ピピッ」と音が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニターのAFフレームが小さくなり、シャッタースピード/絞り値が決定されます(ファインダーランプ[緑]が点滅から点灯に変わります)。


！「ピピッ」と音が鳴らずに液晶モニターに「!AF」が表示されたときは、ピントが合っていない。

！シャッターボタンを半押しすると、一時的に液晶モニターの映像が止まりますが記録される画像とは異なります。

！「!AF」が表示された場合(暗くてピントが合わないなど)、被写体から2m程度離れて撮影してください。

ストロボが発光するときは、液晶モニターに「[S]」が表示されます。

8



半押しのままさらにシャッターボタンを押し込む(全押し)と、「カシャ」と音が鳴り撮影されます。続いて画像が記録されます。

！シャッターボタンを押した瞬間から、一瞬遅れて撮影されますので、必要に応じて再生してご確認ください。

！シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレームは変化せず、そのまま撮影されます。

！撮影するとファインダーランプが橙色に点灯し(撮影不可)、その後緑色に変わると撮影できます。

！ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅します。画面が一瞬黒くなる場合がありますが、異常ではありません。

！警告表示については105、106ページをご参照ください。

◆オートフォーカスの苦手な被写体◆

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体に対してはオートフォーカスが動きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- 鏡、車のボディなど光沢があるもの
- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎のように実体のないもの
- 被写体が暗いとき
- 高速で移動する被写体
- 被写体の明暗差がはっきりしないとき(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 液晶モニター中央付近に主被写体の他に明暗差がはっきりしている被写体が手前や後方にあるとき(コントラストの強い背景の前の人物など)


このような場合はAF/AEロック(➡24ページ)をお使いください。

2

使ってみよう編

静止画モード 静止画を撮影してみましょう (AUTO オート撮影)

ファインダー撮影について




ファインダー撮影するときは“DISP (BACK)” ボタンを押して液晶モニターをOFFにします (OFF にするとバッテリーが長持ちします)。

! マクロ撮影時はファインダー撮影できません。



両脇を締め、両手でカメラを構えます。
右手の親指はズーム操作しやすい位置に置きます。

! 撮影するときカメラが動くと、画像がブレる原因になります。特に、暗い場所でストロボ発光禁止にして撮影する場合は手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。



ファインダー中央のAFフレームで被写体をのらいピントを合わせます。

被写体までの距離が約0.6m～約1.5mの場合、図の ■ の範囲が撮影されます。

! 撮影範囲の中心を正確に合わせたい場合は、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。


! ズームを広角側にした場合、レンズの先端がファインダー内に見える場合がありますが異常ではありません。また記録もされません。

ファインダーランプ表示について

表 示	状 態
緑点灯	準備完了 (撮影可能)
緑点滅	AF、AE動作中または手ブレ、AF警告 (撮影可能)
緑、橙の交互点滅	xD-ピクチャーカード に記録中 (撮影可能)
橙点灯	xD-ピクチャーカード に記録中 (撮影不可)
橙点滅	ストロボ充電中 (ストロボ発光しません)
緑点滅 (1秒間隔)	パワーセーブ中
赤点灯	バッテリー充電中
赤点滅	<ul style="list-style-type: none"> • xD-ピクチャーカード についての警告 • 未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、xD-ピクチャーカード 異常 • レンズ動作異常

* 液晶モニターに詳しい警告が表示されます (▶105、106ページ)。

AF補助光について




薄暗いシーンでシャッターボタンを半押しすると、AF補助光（緑）が投光されピントが合いやすくなります。

ただし望遠側では到達距離が短くなります。

❗ ピントが合いやすくなる範囲は、広角側で撮影した場合に約2.5mです。

撮影可能枚数について



液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。

❗ ピクセル設定の変更は、51ページをご参照ください。

❗ 工場出荷時の「」ピクセルは「3M」です。

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数

新しい xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。xD-ピクチャーカード の容量が大きくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差が出る場合があります。

また、被写体によって記録されるデータ量が一定ではなく、撮影枚数が減らなかったり、2コマ減ったりします。そのため、実際に記録可能な枚数が増えることや少なくなることがあります。

STD時


ピクセル	6M F	6M N	3M	2M	1M	RAW
記録画素数	2832×2128 (約603万)	2832×2128 (約603万)	2048×1536 (約315万)	1600×1200 (約192万)	1280×960 (約123万)	2832×2128
DPC-16 (16MB)	5	10	19	25	33	1
DPC-32 (32MB)	10	21	40	50	68	2
DPC-64 (64MB)	21	42	81	101	137	4
DPC-128 (128MB)	42	85	162	204	275	9
DPC-256 (256MB)	86	171	325	409	550	19
DPC-512 (512MB)	172	343	651	818	1101	39

WIDE時

ピクセル	4M F	4M N	3M	2M	1M
記録画素数	2816×1584 (約446万)	2816×1584 (約446万)	2304×1296 (約299万)	2048×1152 (約236万)	1536×864 (約133万)
DPC-16 (16MB)	6	14	20	22	30
DPC-32 (32MB)	14	28	41	44	61
DPC-64 (64MB)	28	57	84	90	124
DPC-128 (128MB)	58	115	169	181	249
DPC-256 (256MB)	116	231	339	362	499
DPC-512 (512MB)	232	462	679	725	998


AF/AEロック撮影

1




このような構図では被写体（この場合は人物）がAFフレームから外れています。このまま撮影すると人物にピントが合いません。

2




被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し動かします。

3



シャッターボタンを半押しすると、“ピピッ”と音が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニターのAFフレームが小さくなり、シャッタースピード/絞り値が決定されます（ファインダーランプ[緑]は点滅から点灯に変わります）。

4



シャッターボタンを半押し (AF/AEロック) のまま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押し込みます。


! AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。

! AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。

◆ AF (オートフォーカス) / AE (オートエクスポージャー) ロック ◆

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定 (AF/AEロック) します。液晶モニターの端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロックをしてから構図を変えて撮影するときれいに撮影できます。

ズーム撮影 (光学ズーム、デジタルズーム)




ズームボタンを押すとズームできます。ピクセル(記録画素数)設定が“6M”と“4M”以外の場合はデジタルズームできます。光学ズームとデジタルズームを切り換える際に、いったんズームバーの“■”が停止します。もう一度同じ方向に押すと、“■”が動いて切り換わります。


⚡ピクセル(記録画素数)設定の変更(➡51ページ)。

⚡ズームしてピントがずれた場合、シャッターボタンを半押ししてください。

ズームバー表示(STD)



ズームバー表示(WIDE)



ズームバーの“■”の位置でズームの状態が分かります。区切りより左の場合は光学ズーム、区切りより右の場合はデジタルズームです。

●光学ズーム焦点距離(STD)*

約32.5mm～約130mm相当 最大ズーム倍率 4倍

●デジタルズーム焦点距離(STD)*

3M : 約130mm～約182mm相当

最大ズーム倍率 約1.4倍

2M : 約130mm～約234mm相当

最大ズーム倍率 約1.8倍

1M : 約130mm～約286mm相当

最大ズーム倍率 約2.2倍

●光学ズーム焦点距離(WIDE)*

約35.5mm～約142mm相当 最大ズーム倍率 4倍

●デジタルズーム焦点距離(WIDE)*

3M : 約142mm～約170mm相当

最大ズーム倍率 約1.2倍

2M : 約142mm～約199mm相当

最大ズーム倍率 約1.4倍

1M : 約142mm～約256mm相当

最大ズーム倍率 約1.8倍

*35mmフィルム換算

ベストフレーミング (撮影アシスト機能)




静止画撮影モードで設定できます。

“DISP (BACK)” ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。“DISP (BACK)” ボタンを押して“フレーミングガイド”を表示します。


マクロ、エリア選択AF、マニュアルフォーカスのいずれかを設定しているときは、液晶モニターOFFを選択できません。

◆重要◆

必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあります。



フレーミングガイド表示では、液晶モニターに“縦横3分割フレーム”が表示されます。




フレーミングガイド表示のまま撮影すると、撮影した画像が液晶モニターの左下に縮小表示されます (アシストウインドウ)。同じような構図で撮影するときの手助けになります。

アシストウインドウの画像は、次のときに自動的にクリアされます。

- 再生モードに切り換えたとき
- FinePixカラーの設定を変えようとしたとき
- 連写撮影モードに切り換えたとき
- SET-UP画面を表示したとき
- FinePix F710専用USBケーブルを接続したとき
- 電源が切れたとき


縦横3分割フレーム



主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせて使用します。被写体の大きさやバランスを見ながら、意図的な構図で撮影できます。

- フレーミングガイドは画像に記録されません。
- 縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安です。プリントすると3分割の位置から少しずれる場合もあります。


再生モード 画像を見るには(▶再生)



1コマ再生

- ①電源スイッチを“▶”に合わせます。
- ②“▶”順送り、“◀”逆送りで画像を見ることができます。

- ! コマンドダイヤルで画像を選ぶことができます。
- ! 電源スイッチを“▶”に合わせたときは、最後に撮影した画像が再生されます。
- ! 再生時にレンズが出ているときは、約6秒間操作しないとレンズ保護のため、レンズが収納されます。




画像の選択

再生中に“◀”または“▶”を約1秒間押し続けると、一覧表示画面で画像の選択ができます。



マルチ再生


再生モードでは“DISP (BACK)”ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。“DISP (BACK)”ボタンを押してマルチ再生(12コマ)にします。



- ① “▲▼◀▶”でカーソル(橙色の枠)を動かして、コマを選べます。数回“▲”か“▼”を押すと次のページに切り換わります。
- ② “MENU/OK”ボタンを押すと、選んだ画像を大きく表示することができます。

◆再生できる静止画について◆

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード 対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画(一部非圧縮画像を除く)が再生できます。なお本機以外のカメラで撮影した静止画はきれいに再生できない場合や、デジタルズームができない場合があります。



日付再生

再生モードでは“DISP (BACK)” ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。“DISP (BACK)” ボタンを押して日付再生にします。

! 撮影した画像が大量にあると表示が遅くなることがあります。




“▲▼” でカーソル (橙色の枠) を動かして、日付を選びます。数回“▲”か“▼”を押すと次のページ (日付) に切り換わります。

日付を切り換えると、撮影日の最初のコマ (その日の1コマ目) が選ばれます。




撮影順に見るには“▶”を押します。1コマ目で“◀”を押すと、撮影日の最後のコマが選ばれます。

! コマンドダイヤルで画像を選ぶことができます。




“MENU/OK” ボタンを押すと、選んだ画像を大きく表示することができます。



再生ズーム

1コマ再生中にズームボタンを押すと静止画をズーム(拡大)します。このとき“ズームバー”が表示されます。

❗ 再生ズームを解除するには“DISP (BACK)”ボタンを押します。



“▲▼◀▶”を押すと、見える範囲を移動できます。

❗ 再生ズームを解除するには“DISP (BACK)”ボタンを押します。


■ズーム倍率(STD)

ピクセル	最大ズーム倍率
8M (2832×2128ピクセル)	約21.0倍
3M (2048×1536ピクセル)	約15.2倍
2M (1600×1200ピクセル)	約11.9倍
1M (1280×960ピクセル)	約9.5倍


■ズーム倍率(WIDE)

ピクセル	最大ズーム倍率
4M (2816×1584ピクセル)	約15.6倍
3M (2304×1296ピクセル)	約12.8倍
2M (2048×1152ピクセル)	約11.4倍
1M (1536×864ピクセル)	約8.5倍

再生モード 画像を消すには(1コマ消去)




電源スイッチを“”に合わせます。



①再生中に“MENU/OK”ボタンを押してメニューを表示します。

②“”で“”消去を選びます。

誤ってコマ(ファイル)を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。




①“”で“1コマ”を選びます。

②“MENU/OK”ボタンを押して決定します。

全コマについて詳しくは63ページをご参照ください。

! “戻る”を選択して“MENU/OK”ボタンを押すと1コマ再生に戻ります。

! 1コマ消去をやめたい場合は“DISP (BACK)”ボタンを押してください。



①“”で消去するコマ(ファイル)を選びます。


②“MENU/OK”ボタンを押すと表示中のコマ(ファイル)を消去します。

続けて消去するには①②を繰り返します。

! “MENU/OK”ボタンを繰り返し押すと連続して消去されます。誤って消去しないようご注意ください。


再生モード 画像を見るには(クレードルで再生)

1




カメラをクレードルにセットします。

2




クレードルの“USB/PLAY”切り換えスイッチを“PLAY”側にします。

3



クレードルの“POWER”ボタンを押すと再生モードで電源が入ります。

4



カメラの十字(▲▼◀▶)ボタン、“MENU/OK”ボタン、“DISP (BACK)”ボタンを使用して再生できます。詳しい使用方は27、28ページをご参照ください。

2

使
っ
て
み
よ
う
編

被写体からカメラまでの距離を撮影距離といいます。
撮影距離が正しく設定されて、シャープな像を確認できることを“ピントが合っている”といいます。

■ピントを合わせる2つの方法－AFとMF

ピントを合わせる機構として、AF（オートフォーカス）およびMF（マニュアルフォーカス）があります。

AF：液晶モニター中央付近もしくはAFフレーム内の被写体に自動的にピントを合わせることがができます。シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせを実行します。

MF：手動でピントを合わせます。詳しくは60ページ参照。


■ピントが合わない原因と対処方法

原因	対処方法
被写体がAFフレーム内にいない	AFロック撮影フォーカスモード：センター固定* ¹ 、MF撮影
AFの苦手な被写体	AFロック撮影フォーカスモード：センター固定* ¹ 、MF撮影
撮影距離範囲外	マクロのON/OFF* ²
高速で移動する被写体	MF撮影（撮影距離を固定して撮影する＝置きピン）

※1 AFロック撮影



※2 マクロのON/OFF




◆オートフォーカスの苦手な被写体◆

- 鏡、車のボディなど光沢があるもの
- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎などのように実体のないもの
- 被写体が暗いとき
- 高速で移動する被写体
- 被写体の明暗差がはっきりしないとき（白壁や背景と同色の服を着ている人物など）
- 液晶モニター中央付近に主被写体の他に明暗差がはっきりしている被写体（手前や後方にあるとき（コントラストの強い背景の前の人物など））

静止画機能 露出について(絞りとシャッタースピード)

「光がCCDに当たること」、「取り込んだ光の総量」を「露出」といい、それによって画像の明るさが決まります。

露出は絞りとシャッタースピードの組み合わせで決まります。被写体の明るさや感度などを考慮して、カメラが自動的に露出を決めることをAE(自動露出)といいます。



左図は、一定露出を保つように、絞りとシャッタースピードを変更していったときの様子を表しています。

- 絞りを一段絞ると、シャッタースピードが一段遅くなります(点が左上に動く)。
- 絞りを一段開くと、シャッタースピードが一段速くなります(点が右下に動く)。
- 絞りまたはシャッタースピードが範囲外になるような組み合わせは選べません(白い点)。
- 撮影モード「P、S、A」では、この直線上の移動を簡単に行うことができます。
- この直線を平行移動して、撮影される画像の明るさを調節することを露出補正といいます。

◆適正な露出が得られないときは◆

露出補正：AEで設定された露出を基準(0)にして、明るめ(+), 暗め(-)に補正します。オートブラケティングを使うと、「-、0、+」の3コマを一度に撮影できます。



-



0



+

3

応用編

シャッタースピード

動きのある被写体を撮影する際に調整すると、「動きの瞬をとらえる」、「動きを表現する」といった効果が得られます。




被写体が止まったように撮影されます。



被写体の軌跡が撮影されます。

絞り

調整すると、ピントの合う範囲(被写界深度)が変化します。



主被写体

被写体の前後にもピントが合って撮影されます。



背景がぼやけて撮影されます。

撮影シーンや仕上りのイメージを考慮しながら、設定を行います。
おおまかな流れは次のようになります。

1 撮影モードを選ぶ(⇒36～40、78、79ページ)

AUTO

ピクセル、感度、FinePixカラーを除くすべての設定をカメラに任せます。

P、S、A

撮影シーンに適したシーンポジションが選べます。
絞り、シャッタースピードを変更し、「一瞬をとらえる」「時間の流れをとらえる」「背景をぼかす」といった効果を得ます。
すべての設定を調節できます。

M

動画を撮影します。

2 必要に応じて、撮影機能を設定する(⇒41～50ページ)



マクロ

近距離撮影で使用します。



ストロボ

暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。



測光

被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シーンで、思いどおりに測光されない場合に使用します。
AEの露出を基準(0)として、明るく(+)または暗く(-)撮影します。



露出補正

連続撮影/オートブラケティング(露出補正)撮影できます。



連写

C-AF コンティニュアスAF 動いている被写体を撮影するときに使用します。

3 撮影(露出とピントを確認する⇒構図調整⇒シャッターを全押し)する



メニューを使って、さらに詳細な設定を行えます(⇒51～61、80ページ)

以下にいくつかの設定例を示します。うまく使いこなせば、この他にも多彩な表現ができます。
いろいろと設定を変更して、どのような写真が撮れるか、ぜひお試しください。

このような仕上りにしたい	設定例
被写体の動き(時間の流れ)を表現したい	モードダイヤルを「S」に合わせ、シャッタースピードを速くします(手ブレを防ぐため三脚を使用します)。
動いている被写体が、止まっているように表現したい	モードダイヤルを「S」に合わせ、シャッタースピードを速くします。
背景をぼかしてメインの被写体を強調したい	モードダイヤルを「A」に合わせ、絞りを開きます。
ピントの合う範囲を広くしたい	モードダイヤルを「A」に合わせ、絞りを絞ります。
光源によって、画像が赤みがかったり、緑がかったりするのを防ぎたい	撮影メニューの「白バランス」で設定を変更します。
シャッターチャンスを逃したくない	AUTO撮影します(使ってみよう編参照)。
被写体がアンダーまたはオーバー気味に撮影されるのを防ぎ、素材感や質感をよりはっきりと鮮やかに出したい	露出補正します。 背景が白っぽいとき：+、背景が黒っぽいとき：-

■モード別使用可能機能一覧

撮影モード			AUTO	人物	風景	スポーツ	夜景	P	S	A	M	動画
機能												
マクロ		41ページ	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
ストロボ	オート	43ページ	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×
	赤目軽減	43ページ	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×
	強制発光	44ページ	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×
	スローシンクロ	44ページ	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×
	赤目軽減+スローシンクロ	44ページ	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×
測光	マルチ	45ページ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
	スポット	45ページ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
	アベレージ	45ページ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
露出補正		46ページ	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
連写	連写	48ページ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	オートブラケティング	48ページ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×
	サイクル連写	48ページ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	MEGA連写	49ページ	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
C-AF コンティニウスAF		50ページ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

* 連写では、ストロボは使用できません。

* MEGA連写と高感度撮影は併用できません。

* コンティニウスAFとエリア選択AFは併用できません。

■モード別使用可能メニュー一覧

工場出荷時			AUTO	人物	風景	スポーツ	夜景	P	S	A	M	動画
FinePix Photo mode (ファインピックスフォトモード)	ピクセル	51,80ページ	3M	○	○			○	○	○	○	○※1
	ISO 感度	52ページ	AUTO※2	○	○			○	○	○	○	×
	FinePixカラー	54ページ	F-スタンダード	○	○			○	○	○	○	×
メニュー	セルフタイマー	56ページ	OFF	○	○			○	○	○	○	×
	白バランス	57ページ	AUTO	×	×			○	○	○	○	×
	フォーカス	センター固定AF	59ページ	○	○			○	○	○	○	×
		オートエリアAF	59ページ	×	×			○	○	○	○	×
		エリア選択AF	60ページ	×	×			○	○	○	○	×
		MF	60ページ	×	×			○	○	○	○	×
	ブラケティング	61ページ	±1/3EV	×	×			○	○	○	○	×
	シャープネス	61ページ	ノーマル	×	×			○	○	○	○	×
	ストロボ (光量補正)	61ページ	0	×	×			○	○	○	○	×

※1 動画モードのピクセルの工場出荷時設定は320×240です。

※2 AUTO設定できるのは「AUTO」のみです。

* 高感度撮影はMEGA連写と併用できません。

* エリア選択AFはコンティニウスAFと併用できません。

絞り、シャッタースピードの調整だけでは、適正露出が得られないときは…

明るいとき

「ISO」感度を下げる

暗いとき


「ISO」感度を上げる

ストロボの使用/光量補正

3

応用編


AUTO オート



モードダイヤルを“**AUTO**”に合わせます。
最も簡単に撮影できる撮影用途の広い撮影モードです。

！使用可能なストロボについては35ページをご参照ください。


人物



モードダイヤルを“**人物**”に合わせます。
人物撮影に適したモードです。
肌の色がきれいに見え、ソフトな感じに仕上がります。

！使用可能なストロボについては35ページをご参照ください。


風景



モードダイヤルを“**風景**”に合わせます。
昼間の風景撮影に適したモードです。
建物や山など風景をくっきりと仕上げます。

！ストロボは使用できません。ストロボポップアップすると“**Ⓢ**”が表示されます。


スポーツ



モードダイヤルを“**スポーツ**”に合わせます。
動体撮影に適したモードです。
高速側のシャッター優先の撮影が行われます。

！使用可能なストロボについては35ページをご参照ください。


夜景



モードダイヤルを“**夜景**”に合わせます。
夕景や夜景の撮影に適したモードです。
最長約3秒のスローシャッター優先の撮影が行われます。
手ブレ防止のため必ず三脚をご使用ください。


！使用可能なストロボについては35ページをご参照ください。

静止画機能 P プログラムオート



モードダイヤルを“P”に合わせます。
シャッタースピード/絞り以外の各種設定ができるオートモードです。

比較的簡単にシャッター優先、絞り優先のように撮影できます（プログラムシフト）。



プログラムシフト


コマンドダイヤルを回すと、露出値を変えずにシャッタースピード、絞り値の組み合わせを切り換えることができます。

プログラムシフト中は、シャッタースピード、絞り値が黄色で表示されます。

❗ プログラムシフトは次のとき自動的に解除されます。

- 撮影モードを切り換えたとき
- ストロボをポップアップしたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき

◆ シャッタースピード、絞り値表示について ◆




被写体の明るさがカメラが測光できる明るさの範囲を超えてしまう場合は、液晶モニター内の“シャッタースピード”および“絞り値”が“---”で表示されます。

3


応用編

静止画機能 S シャッター優先オート



モードダイヤルを“S”に合わせます。
シャッタースピードを設定できるオートモードです。

動きの一瞬をとらえる（高速）、動きを表現する（低速）などの撮影ができます。




シャッタースピード設定

コマンドダイヤルを回すと、シャッタースピードを設定できます。

- シャッタースピードの設定
3秒～1/1000秒 1/3EVステップ


◆シャッタースピード、絞り値表示について◆

露出オーバー




極端な露出オーバーの撮影シーンでは、絞り値 (F8) が「赤色」で表示されます。そのときは、より高速側のシャッタースピード (～1/1000秒) に設定してください。

露出アンダー




極端な露出アンダーの撮影シーンでは、絞り値 (F2.8) が「赤色」で表示されます。そのときは、より低速側のシャッタースピード (～3秒) に設定してください。

測光不可




被写体の明るさがカメラが測光できる明るさの範囲を超えてしまう場合は、絞り値が「F---」と表示されます。そのときはシャッターボタンを半押しすると再測光されて、値が表示されます。

静止画機能 A 絞り優先オート



モードダイヤルを“A”に合わせます。
絞り値を設定できるオートモードです。
背景をぼかす（開放）、遠くまでピントを合わせる（絞る）撮影ができます。



絞り値設定


コマンドダイヤルを回すと、絞り値を設定できます。

●絞り値の設定

広角側：F2.8～F8 1/3EVステップ
望遠側：F5.6～F11 1/3EVステップ


◆シャッタースピード、絞り値表示について◆

露出オーバー




極端な露出オーバーの撮影シーンでは、シャッタースピード(1/1000秒)が「赤色」で表示されます。そのときは、より大きい数値の絞り値(～F8)に設定してください。

露出アンダー



極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッタースピード(3秒)が「赤色」で表示されます。そのときは、より小さい数値の絞り値(～F2.8)に設定してください。

測光不可




！ストロボ強制発光に設定したときは最長シャッタースピードが1/60秒までになります。


被写体の明るさがカメラが測光できる明るさの範囲を超えてしまう場合は、シャッタースピードが「----」と表示されます。そのときはシャッターボタンを半押しすると再測光されて、値が表示されます。

3

応用編



モードダイヤルを“M”に合わせます。
シャッタースピードと絞り値を自由に設定できる
撮影モードです。




シャッタースピード設定

コマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード
を設定できます。

- シャッタースピードの設定
3秒～1/2000秒 1/3EVステップ

- ⚡EVについては112ページをご参照ください。
- ⚡手ブレ防止のため三脚を使用することをおすすめします。
- ⚡長時間露光したときは、画像に点状のノイズが発生することがあります。
- ⚡1/1000秒より高速なシャッタースピードのときは、ストロボが発光しても暗くなることがあります。




絞り値設定


- ① “ ” 露出補正ボタンを押しながら、
- ② コマンドダイヤルを回して絞り値を設定します。

- 絞り値の設定
広角側：F2.8～F8 1/3EVステップ
望遠側：F5.6～F11 1/3EVステップ

◆露出インジケータについて◆



液晶モニターの露出インジケータを目安に露出を
決定します。被写体の明るさがカメラが測光できる
明るさの範囲を超えてしまう場合は、目印が+側にな
ると露出オーバー（+が黄色表示）、一側になると
露出アンダー（-が黄色表示）です。



マクロでファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

マクロを設定すると近距離撮影ができます。


- ① 電源スイッチを「」に合わせます。
- ② “” マクロボタン(◀)を押します。液晶モニターに“”が表示され、近距離撮影ができます。マクロを解除するには、もう一度“”マクロボタン(◀)を押します。

- 撮影可能距離：約7.5cm～約80cm
- ストロボ撮影可能距離：約30cm～約80cm


- ! マクロ撮影は、次のとき自動的に解除されます。
 - 撮影モードを切り換えたとき
 - 電源が切れたとき
- ! ストロボが明るすぎる場合は、ストロボの光量補正を行ってください(➡61ページ)。
- ! 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします(“” 手ブレ警告が表示されているとき)。
- ! レンズが広角側に固定され、デジタルズームのみ可能になります。
- ! 液晶モニターが自動的にONになり、OFFにすることはできません。
- ! マクロを解除しても液晶モニターはONの状態のままです。
- ! フォーカスをオートエリアAFに設定しても、中央付近でピントが合います。




撮影の目的に合わせて6種類のストロボの設定ができます。



電源スイッチを“**カメラ**”に合わせます。



モードダイヤルを“**AUTO**”、**カメラ**、**カメラ**、**カメラ**、**P**、**S**、**A**、**M**”モードに合わせます。



ストロボポップアップボタンを押してストロボをセッットします。


●ストロボ撮影可能距離（**AUTO**時）

広角側：約0.3m～約5.5m

望遠側：約0.6m～約4m

- ⚡ 1/1000秒より高速なシャッタースピードのときは、ストロボが発光しても暗くなることがあります。
- ⚡ ストロボをポップアップしたとき、ストロボを充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときファインダーランプが橙色に点滅します。
- ⚡ 電源を切るとストロボは自動的に閉まります。

◆ストロボ発光禁止◆




ストロボを閉めると発光禁止になります。

室内照明を利用した撮影、ガラス越しの撮影、舞台や室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影などに使用します。

この場合、設定した白バランス（⇒57ページ）が働き、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影できます。

- ⚡ 暗い場所でストロボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- ⚡ 手ブレ警告については22、105ページをご参照ください。

4



“⚡” ストロボボタン (▶) を押すたびにストロボの設定が切り換わり、最後に表示したストロボの設定が選択されます。

- ❗ 雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。
- ❗ ストロボ撮影をした場合、ストロボを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときファインダーランプが橙色に点滅します。
- ❗ 撮影メニューにより使用できるストロボモードが制限されます (→35ページ)。

ストロボが発光するときは、シャッターボタンを半押しにすると、液晶モニターに“⚡”が表示されます。



⚡ オートストロボ

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、ストロボが自動的に発光します。

- ❗ ストロボ充電中にシャッターボタンを押すと、ストロボ発光せずに撮影されます。



👁 赤目軽減ストロボ

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。撮影前にストロボがプレ発光し、次に撮影のためのストロボが発光します。撮影状況に応じてストロボが自動的に発光します。

- ❗ ストロボ充電中にシャッターボタンを押すと、ストロボ発光せずに撮影されます。

◆ 赤目現象について ◆

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ストロボを積極的にご利用ください。赤目軽減ストロボを使用するとともに、

- 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
 - なるべく近づいて撮影する
- などするとより効果的です。

3

応用編




強制発光ストロボ

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明の下で適正な色に撮りたいときに使用します。
明るいところでもストロボ撮影が行われます。

スローシンクロ

スローシャッターでストロボ発光します。夜景と人物をきれいに撮影できます。手ブレ防止のため必ず三脚をご使用ください。


●最長シャッタースピード

“” 夜景：3秒まで

赤目軽減+スローシンクロ


赤目軽減のスローシンクロ撮影です。

！明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。


背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、“” (夜景) の使用をおすすめします (⇒36ページ)。




被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シーンで、マルチで思いどおり測光されない場合に使用します。



電源スイッチを“”に合わせます。



モードダイヤルを“P、S、A、M”に合わせます。



“[●]” 測光ボタン(▲)を押すたびに設定が変わり、最後に表示した測光の設定が選択されます。

[●] マルチ (分割測光)：

自動で場面を判別し、露出が最適になるように測光します。

[●] スポット：

画面中央部の露出が最適になるように測光します。

[] アベレージ：


画面全体を平均して測光します。

! “AUTO”、、、、、、”の撮影モードではマルチに固定されています。


◆ 次のような被写体のとき効果があります ◆

- マルチ
シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出が得られます。通常はマルチの使用をおすすめします。
- スポット
明暗差の大きい被写体で、ねらったものに正確に露出を合わせたいときに有効です。
- アベレージ
構図や被写体により露出が変化しにくい特長があります。白や黒などの服を着た人物や、風景の撮影などに有効です。


被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がきわめて大きい場合など、適正な明るさ（露出）が得られないときに使用します。



電源スイッチを“”に合わせます。



モードダイヤルを“P、S、A”に合わせます。



① “” 露出補正ボタンを押しながら、②コマンドダイヤルを回して設定します。

補正した側の“-”または“+”が「黄色」になります。設定中は“”が「黄色」で表示され、設定後は“”が「青色」になります。

●補正範囲：-2EV～+2EV

（13段階：1/3EVステップ）

！“”、、、、、”の撮影モードでは使用できません。

！次のような状態では無効になります。

“”（強制発光）または“”（赤目軽減）で撮影シーンが暗いとき

モード切り換え、電源OFFでも保持されます（“”マーク点灯）。必要のないときは設定値を“0”にしてください。

◆適正な明るさを得るには◆

適正な明るさを得るには、撮影された写真の明暗の度合いにより露出補正を調節してください。

- 被写体が白っぽく撮影される。

設定値を-（マイナス）補正にして試してください。

写真全体が暗めに撮影されます。

- 被写体が暗い感じに撮影される。

設定値を+（プラス）補正にして試してください。


写真全体が明るめに撮影されます。

■露出補正の目安

- 逆光の人物撮影：+2目盛～+4目盛（+ $\frac{2}{3}$ EV～+1 $\frac{1}{3}$ EV）
- スキー場などの明るい場面や反射の強い場合：+3目盛（+1EV）
- 液晶モニター内を空の部分が大きく占める場合：+3目盛（+1EV）
- スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合：-2目盛（- $\frac{2}{3}$ EV）
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合：-2目盛（- $\frac{2}{3}$ EV）




1



電源スイッチを“”に合わせます。

2



①“”連写ボタンを押しながら、②コマンドダイヤルを回して、使用する連写モードを選びます。“”連写ボタンから指をはなすと決定されます。

3



連写モードを設定 (OFF以外) すると液晶モニターに選んだモードが表示されます。

：連写

：オートブラケットング

：サイクル連写

：MEGA連写

3

応用編

◆連写モードの注意◆

- シャッターボタンを押し続けている間撮影されます。ただしオートブラケットングは、一度シャッターを切ると自動的に3コマ撮影されます。
- xD-ピクチャーカードの容量が不足すると、記録可能な枚数分撮影されます。ただしオートブラケットングは、xD-ピクチャーカードに3コマ分の空き容量がないときは撮影できません。
- ピントは1コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- 露出は1コマ目を撮影したときに決定されますが、MEGA連写ではシーンに応じて自動的に変わります。
- シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- 連写速度はピクセル設定によって変わることはありません。
- ストロボは発光禁止になり使用できません。
- 連写、オートブラケットング、サイクル連写では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。画像を記録する、記録しないを選択するときは、SET-UPの撮影画像表示を“確認”にします(➡84ページ)。ただし、MEGA連写は撮影結果が表示されずに、自動的に記録されます。

連写

使用可能撮影モード：




最短約0.2秒間隔で最大5コマ連写できます。

撮影すると撮影結果（左から撮影した順序）が表示され、自動的に保存されます。

！5コマ連写で撮影したファイルの記録時間は最大約12.5秒です。

オートブラケットング

使用可能撮影モード：



自動的に設定値きざみで①適正、②オーバー、③アンダーの露出で3コマ連続して撮影されます。設定値（露出幅）は撮影メニューで変更できます。

●オートブラケットング設定値（3種類）
±1/3EV、±2/3EV、±1EV

！アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定値きざみで撮影されません。

！"AUTO"、、、、




設定値（露出幅）の変更

"MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示し、 ブラケットング（⇒61ページ）の項目で設定を変更します。

サイクル連写

使用可能撮影モード：




最大40回（最短約0.2秒間隔）シャッターを切ったうちの最後の5コマを記録します。

40回に到達する前にシャッターボタンから指をはなしたときは、シャッターボタンから指をはなした直前の5コマが記録されます。

xD-ピクチャーカード の容量が不足しているときは、シャッターボタンから指をはなした直前の、記録可能な枚数分撮影されます。

MEGA連写

使用可能撮影モード：



最大40コマ連写できます（最短約0.6秒間隔）。MEGA連写では自動的にピクセル設定が“1M”（1280×960）または、“1M”（1536×864）になります。


！、、、、、、P、S、A、M、の撮影モードでは使用できません。

◆移動している被写体にピントを合わせるには◆

撮影開始ポイントAでシャッターボタンを半押ししてピントを合わせると、撮影したいポイントBで距離が変わり、ピントの合っていない画像になることがあります。

そのときはあらかじめ撮影したいポイントBにピントを合わせ、ピントがずれないように固定して撮影します（置きピン）。

また置きピンは、動きが速くピントを合わせにくい被写体の撮影でも有効です。




◆ピクセルとストロボについて◆


各連写を設定すると、ストロボ設定は強制的に“③”発光禁止になります。また、MEGA連写ではストロボ設定の他に、ピクセル設定が強制的に“1M、1M”になります。

ただし通常の撮影に設定し直すと、連写に設定する前に使用していたストロボ設定に再設定されます。また、MEGA連写ではピクセル設定も、連写を設定する前のピクセル設定に再設定されます。


“C-AF” ボタンを押している間、液晶モニターに白い枠のAFフレームを表示し、枠内の主被写体にピントを合わせ続けます。動いている被写体を撮影するときに使用します。



電源スイッチを“”に合わせます。




モードダイヤルを“**AUTO**”、、、、、**S**、**A**、**M** モードに合わせます。




液晶モニターを使って、被写体を画面中央付近もしくはAFフレームでねらいます。

ファインダーを使うとピントの確認ができないため、液晶モニターを使った撮影のみ可能です。




“C-AF” ボタンを押します。
“C-AF” ボタンを押している間、AFフレーム内の主被写体にピントを合わせ続けます。

❗ “C-AF” ボタンを押しているときにWIDE/STD切り換えスイッチを操作するとコンティニュアスAFが解除されます。




シャッターボタンを半押し (AF/AEロック) し、さらに全押しすると撮影されます。
ピントを合わせる時間を短くすることができます。

❗ フォーカスモードのエリア選択AFとMF (マニュアルフォーカス) では使用できません。
フォーカスモードの変更 (➡59ページ)。



- ① 電源スイッチを“”に合わせます。
- ② モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。
- ③ “F” ボタンを押します。

ピクセルは、電源をOFFにしてもモードダイヤルを切り換えても保持されます。



- ① “”で“”ピクセルを選び、“”で設定を変更します。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

- ！ 各設定の右側の数値は撮影可能枚数です。
- ！ ピクセル設定を変更すると撮影可能枚数 (→23ページ) が変わります。

静止画撮影モードのピクセル設定


ピクセル	用途例
6M F (2832×2128)	A4サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA5/A6サイズ程度でプリントする場合。画質を優先する場合は 6M F または 4M F を選んでください。
4M F (2816×1584)	
6M N (2832×2128)	A4サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA5/A6サイズ程度でプリントする場合。
4M N (2816×1584)	
3M (2048×1536)	A4/A5サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA6サイズ程度でプリントする場合。
3M (2304×1296)	
2M (1600×1200)	A5/A6サイズ程度でプリントする場合。
2M (2048×1152)	
1M (1280×960)	A6サイズ程度でプリントする場合。
1M (1536×864)	

※ワイドテレビ、ハイビジョンテレビにフル画面で再生したり、HVサイズ (ハイビジョンサイズ) でプリントする場合にはWIDE側のピクセル設定をしてください。

- ！ WIDE、STDの切り換えについては18ページをご参照ください。
- ！ WIDE (ワイド) 撮影した画像のプリントについては77ページをご参照ください。

◆ 高感度撮影時のピクセル設定について ◆


高感度に設定しているときにピクセル設定で“11M、1M”以外に変更しようとする、“ISO1600”が点滅表示され変更できません。



- ① 電源スイッチを「」に合わせます。
- ② モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。
- ③ 「F」ボタンを押します。

! 動画撮影モードは「ISO」感度の設定ができません。

感度は、電源をOFFにしてもモードダイヤルを切り換えても保持されます。



- ① 「」で「ISO」感度を選び、「」で設定を変更します。
- ② 「MENU/OK」ボタンを押して決定します。


● 設定値

AUTO : AUTO (160~800)、400、800、1600
、、、、**P**、**S**、**A**、**M** : 200、400、800、1600

! CCD-RAW設定時 (➡88ページ) は感度は200または400に制限されます。

! 感度の設定値が大きくなるほど、より暗いところでの撮影ができるようになりますが、画像に粒子状のノイズが増えます。また、夜空などのシーンではスジ状のノイズが見える場合もあります。状況に応じて、感度設定を使い分けてください。

感度設定AUTOを選ぶと、被写体の明るさに適した感度が自動設定されます。
 感度設定AUTOは撮影モード「**AUTO**」で選べます。



感度設定が200、400、800、1600のときは設定した感度が液晶モニターに表示されます。

高感度撮影(1600)


高感度(1600)に設定すると、自動的にピクセル設定が“1M、1M”に設定されます。

- ⚠ 高感度撮影ではデジタルズームはできません。
- ⚠ CCD-RAW設定時(➡88ページ)は高感度撮影できません。
- ⚠ 高感度に設定すると、撮影前に液晶モニターで見る画像もノイズが増えますが、故障ではありません。

高感度撮影は、電源をOFFにしてもモードダイヤルを切り換えても保持されます。

◆ 高感度撮影時のピクセル設定について ◆


高感度に設定しているときにピクセル設定(➡51ページ)で“1M、1M”以外に変更しようとすると、“601600”が点滅表示され変更できません。



- ① 電源スイッチを“”に合わせます。
- ② モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。
- ③ “F” ボタンを押します。

! “” 動画撮影モードは “” FinePixカラーの設定ができません。

FinePixカラーは、電源をOFFにしてもモードダイヤルを切り換えても保持されます。




- ① “” で “” FinePixカラーを選び、“” で設定を変更します。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

! F-クロームは人物のアップ（ポートレート）など被写体によっては効果が分かりにくい場合があります。

! F-クロームは画像に対する効果がシーンによって異なるため、スタンダードとの併用をおすすめします。また、液晶モニターでは差が分からない場合があります。

! F-クローム、F-B&Wで撮影するとExif Print対応プリンターでは、自動画質補正が抑制されます。

F-スタンダード	コントラスト、色味を標準に設定します。通常はこの設定でお使いください。
F-クローム	コントラスト、色が強めに撮影されます。風景（青空や深緑）や花などがより鮮やかに撮影され効果を発揮します。
F-B&W	撮影した画像を黒白にするときに設定します。




F-クローム、F-B&Wに設定すると液晶モニターにアイコンが表示されます。

F-クローム :

F-B&W :




“MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。



① “◀▶” でメニューを選びます。“▲▼” で設定を変更します。

② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。



設定を有効にすると液晶モニターにアイコンが表示されます。

! 撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。

3

応用編

🕒 セルフタイマー ➡56ページ

撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。

WB 白バランス ➡57ページ

撮影時の環境、照明光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたいときに変更します。

🔍 フォーカス ➡59ページ

ピントを合わせる方法を設定します。

📐 ブラケットング ➡61ページ

同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使用します。

📷 シャープネス ➡61ページ

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調節するときに変更します。


⚡ ストロボ (光量補正) ➡61ページ

撮影目的や撮影条件に合わせて、内蔵ストロボの発光量を調節するときに変更します。

セルフタイマー 使用可能撮影モード:



1



撮影者を含めた集合写真などに使用します。
セルフタイマーを設定すると、液晶モニターにセルフタイマーマークが表示されます。

☺：10秒後撮影

☺：2秒後撮影

！セルフタイマーは、次のときに自動的に解除されます。

- 撮影が完了したとき
- モードダイヤルを切り換えたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき

◆2秒後撮影について◆


三脚を使用してもシャッター操作でカメラがブレしてしまう場合に便利です。

2



① シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせます。


② 半押しのまま、さらにシャッターボタンを押し込むと(全押し)、セルフタイマーが開始されます。



！AF/AEロック撮影も可能です (→24ページ)。

！レンズの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。


3



セルフタイマーランプが点灯したのち点滅に変わり、撮影されます。


！開始したセルフタイマー撮影は“DISP (BACK)” ボタンを押すと解除できます。

4



撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒読み)表示されます。

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。



撮影時の環境、照明光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しい白バランスにならない場合があります。その場合は光源に合わせた白バランスを選択してください。白バランスについては112ページを参照ください。

AUTO：自動調整

(光源の雰囲気を残した撮影)

：カスタム白バランス

：晴れた屋外の撮影

：日陰での撮影

：昼光色蛍光灯下での撮影

：昼白色蛍光灯下での撮影


：白色蛍光灯下での撮影

：電球、白熱灯下での撮影

*ストロボ発光時の、白バランス(カスタム白バランスを除く)はストロボ用の設定になりますので、意図した撮影の場合ストロボを発光禁止(➡42ページ)にしてください。

●撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合があります。

1



カスタム白バランスの設定

撮影時の環境、照明光に対して正確に白バランスを合わせたいときに使用します。特殊な効果を出したいときにも使用できます。

① “” のカスタム白バランスを選びます。

② “MENU/OK” ボタンを押します。

3

応用編

2





設定したい光源下で、白い紙などを液晶モニターいっぱいに表示し、シャッターボタンを押すと測定されます。

●液晶モニターに白バランスは反映されません。

前回設定した白バランスを使用するには、シャッターボタンを押さずに“MENU/OK”ボタンを押してください。

3



適正な露出で測定されると“GOOD!”と表示されます。

“MENU/OK” ボタンを押して決定します。

- ❗ 設定したカスタム白バランスは、再設定するまで保持されます(バッテリーを取り出しても保持されます)。
- ❗ 撮影後、画像の色味(白バランス)を確認することをおすすめします。
 - SET-UP画面で撮影画像表示(⇒84ページ)を“確認”にします。
 - 電源スイッチを“”に合わせます(⇒27ページ)。


“OVER” “UNDER”が表示された場合は、適正な露出で白バランスが測定されていません。
 “OVER”が表示された場合は“-”側に、“UNDER”が表示された場合は“+”側に露出補正して、もう一度設定し直してください。

◆使用例◆

白い紙の代わりに色紙を使用すると、撮影画像の白バランスを意図的に変えることができます。

フォーカス

使用可能撮影モード：P S A M




MF マニュアルフォーカス

エリア選択AF

オートエリアAF


センター固定AF

！コンティニュアスAFについては50ページをご参照ください。



センター固定AF

液晶モニター中央でピントを合わせます。
AF/AEロック撮影（⇒24ページ）を併用すると便利です。




オートエリアAF

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央付近のコントラストが高い被写体を自動認識し、ピントを合わせた被写体にAFフレームが表示されます。


！マクロ撮影時は中央付近でピントが合います。

ファインダー撮影するときは、ピントの確認ができないため、注意が必要です。
撮影後、再生して画像を確認してください。



液晶モニター中央にコントラストの高い被写体があるとき

半押しすると、中央付近のコントラストが高い被写体の場所にAFフレームが表示し、ピントが合います。




液晶モニター中央にコントラストの高い被写体がないとき

フォーカスモード“オートエリアAF”で主被写体をとらえにくいときは、フォーカスモードを“センター固定AF”にし、AF/AEロック（⇒24ページ）をお使いください。

3

応用編



エリア選択AF

液晶モニター内でピントを合わせる位置を変えることができます。三脚に固定して構図を決めてから、ピントを合わせる位置を変えるときなどに使用します。

- ① “C-AF” ボタンを押しながら、② “” (ターゲットポイント) を、“ ” でピントを合わせたい位置に移動します。
- ③ “C-AF” ボタンから指をはなします。




ターゲットポイントを移動した位置にAFフレームが表示されます。

通常どおり撮影します。

AFフレームを再度移動するときは、手順1の操作を行ってください。

AFフレームの位置にかかわらず、露出合わせは常に液晶モニター中央付近で行われます。主被写体に露出を合わせるときは、AEロックの使用をおすすめします。



MF マニュアルフォーカス

① “C-AF” ボタンを押しながら、② コマンドダイヤルで、ピントを調節します。


ピントの確認は液晶モニターで行ってください。

	ピントを遠くに調節
	ピントを近くに調節

◆マニュアルフォーカスを使いこなすには◆

カメラが動いてしまうとピントがずれてしまうため、三脚を使用します。

◆ワンブッシュAF機能◆




マニュアルフォーカスで素早くピントを合わせるときに使用します。

- ① “C-AF” ボタンを押しながら、
- ② シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントが合います。

☒ ブラケティング

使用可能撮影モード：P S A M

1



同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使用します。

自動的に設定値きざみで適正、オーバー、アンダーの露出で3コマ連続して撮影します。

●設定値：3種類

($\pm 1/3$ EV、 $\pm 2/3$ EV、 ± 1 EV)


EVについては112ページをご参照ください。

アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定値きざみで撮影されません。

ストロボ撮影はできません。

必ず3コマの画像が撮影されます。ただし、xD-ピクチャーカードに3コマ分の空き容量がない場合は撮影できません。

2




オートブラケティング

ブラケティングの露出の値を設定後、①「☒」ボタンを押しながら、②コマンドダイヤルを回して「☒」を選びます。

S シャープネス

使用可能撮影モード：P S A M



輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調節するときに使用します。

ハード：輪郭を強調します。

建物、文字などを鮮明にしたい撮影に最適です。


ソフト：輪郭をソフトにします。

人物などソフトにしたい撮影に最適です。

ノーマル：通常の撮影に最適なシャープネス処理をします。

⚡ ストロボ (光量補正)

使用可能撮影モード：P S A M



光量補正は撮影目的や撮影条件に合わせて内蔵ストロボの発光量のみを変えられます。

●補正範囲： ± 2 段階：

-0.6 EV \sim $+0.6$ EV

(5段階：約0.3EVステップ)

EVについては112ページをご参照ください。


被写体条件および撮影距離などによっては、光量補正の効果を得られない場合があります。

1/1000秒より高速なシャッタースピードを設定したときは、暗く撮影されることがあります。

3


応用編

再生機能 再生インフォメーション



撮影時の情報を確認することができます。
“” ボタンを押している間のみ確認できます。

⚠ マルチ再生中(➡27ページ)は使用できません。



◆ヒストグラム表示について◆


ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ(横軸：明るさ/縦軸：ピクセルの数)に表したものです。

- ① 適正露出の場合：全体的にピクセルの数が多く山なりに分布します。
- ② 露出オーバーの場合：ハイライトのピクセルの数が多く右に偏ります。
- ③ 露出アンダーの場合：シャドーのピクセルの数が多く左に偏ります。




⚠ 被写体によってグラフ形状は異なります。

再生メニュー 画面 消去(1コマ、全コマ)



- ① 電源スイッチを“”に合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。

誤ってコマ(ファイル)を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。



“ ”で“画面消去”を選びます。

全コマ


プロテクトされていないすべてのコマ(ファイル)を消去します。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

1コマ

選んだコマ(ファイル)だけを消去します。

戻る

消去せずに再生に戻ります。



- ① “ ”で“1コマ”か“全コマ”を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。

3

応用編




1コマ

- ① “◀▶” で消去するコマ(ファイル)を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押すと表示中のコマ(ファイル)を消去します。

続けて消去するには①②を繰り返します。

消去を終えるには“DISP (BACK)” ボタンを押します。

- ! “MENU/OK” ボタンを繰り返し押しすと連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。
- ! プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(➡65ページ)。




全コマ

“MENU/OK” ボタンを押すとすべてのコマ(ファイル)を消去します。

- ! プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(➡65ページ)。


“🔒予約があります” が表示された場合、コマ(ファイル)を消去するには“MENU/OK” ボタンをもう一度押します。

◆操作を途中でやめたいときは◆




全コマ消去を中止したいときは“DISP (BACK)” ボタンを押してください。プロテクトされていないコマ(ファイル)の中で、いくつかのコマ(ファイル)が消去されずに残ります。

- ! すぐに中止した場合でも、いくつかのコマ(ファイル)は消去されます。



- ① 電源スイッチを“”に合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。

プロテクトとは、コマ(ファイル)を誤って消去しないように設定することです。ただし“フォーマット”するとすべての画像が消去されます(➡86ページ)。



“ ”で“”プロテクトを選びます。

全コマ解除


すべてのコマ(ファイル)のプロテクトを解除します。

全コマ設定


すべてのコマ(ファイル)をプロテクトします。

設定/解除

選んだコマ(ファイル)だけをプロテクトしたり、解除したりします。



- ① “ ”で“設定/解除”、“全コマ設定”か“全コマ解除”を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。



設定

- ① “ ”でプロテクトするコマ(ファイル)を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押すと表示中のコマ(ファイル)をプロテクトします。

続けてプロテクトするには①②を繰り返します。プロテクトを終えるには“DISP (BACK)”ボタンを押します。



解除

- 1 “◀▶” でプロテクトしたコマ (ファイル) を選びます。
- 2 “MENU/OK” ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。



全コマ設定

“MENU/OK” ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) をプロテクトします。



全コマ解除


“MENU/OK” ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。

◆ 操作を途中でやめたいときは ◆




撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除に時間がかかる場合があります。

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は “DISP (BACK)” ボタンを押してください。その後、全コマ設定、全コマ解除をし直す場合は、65ページの手順 1 から操作し直してください。




- ① 電源スイッチを“”に合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。

! オートプレイ中はパワーセーブしません。
! 動画は自動的に再生が始まります。再生が終わると次のコマに進みます。




“ ” で “” オートプレイを選びます。



- ① “ ” を押して自動再生の間隔を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。画像が自動的にコマ送りされて再生されます。

! “DISP (BACK)” ボタンを1回押すと、液晶モニターに再生コマNO.とガイダンスが表示されます。
! 途中でやめる場合は、“” ボタン(または“MENU/OK” ボタン)を押してください。




“ ” またはコマンドダイヤルでコマを早送りできます。

◆ テレビでオートプレイを使用する ◆




テレビでオートプレイ機能を使用して再生する場合、画面の比率が選択できます。
お使いのテレビの種類(ワイド画面など)に合わせて選択してください。



静止画に最長30秒間のボイスメモを付けることができます。

- 録音形式：WAVE (⇒112ページ)
PCM記録形式
- 音声ファイルサイズ：約480KB(30秒録音時)

- 1 電源スイッチを「」に合わせます。
- 2 「」でボイスメモを付けたい画像（静止画）を選びます。




- 1 “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。
- 2 “” で “” ボイスメモを選びます。
- 3 “MENU/OK” ボタンを押します。

！ 動画にはボイスメモを付けられません。

！ “プロテクトされています” が表示された場合はプロテクトを解除してください。



液晶モニターに“録音スタンバイ”と表示されます。“MENU/OK”ボタンを押すと録音が始まります。



マイクに向かって録音してください。
約20cm離れるとうまく録音できます。



録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、セルフタイマーランプが点滅します。残り時間が5秒になると、セルフタイマーランプが早く点滅します。

！ 途中で完了する場合は “MENU/OK” ボタンを押してください。

5



30秒間録音すると液晶モニターに“録音終了”と表示されます。

記録する場合：“MENU/OK”ボタンを押します。
再録音する場合：“DISP (BACK)”ボタンを押します。

◆すでにボイスメモがあるときは◆




ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音するかどうか選択画面が表示されます。

! “プロテクトされています”が表示された場合はプロテクトを解除してください。

3


応用編



- ① 電源スイッチを“”に合わせます。
- ② “”でボイスメモ付き画像ファイルを選びます。

❗ マルチ再生ではボイスメモ再生できません。
“DISP (BACK)” ボタンを2回押して、1コマ再生にしてください。

“”のアイコンで表示されます。



- ① “”を押すと再生されます。
- ② 液晶モニターに再生時間とバーが表示されます。

❗ 音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてください
(➡82ページ)。




スピーカーをふさがないでください。

■ボイスメモ再生操作方法

	操 作	説 明
再生		再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。 ※停止中に“”を押すと次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。 ※一時停止中は操作できません。


◆再生できるボイスメモファイルについて◆

本機で記録したボイスメモファイル、弊社製デジタルカメラで xD-ピクチャーカード に記録した30秒以内のボイスメモファイルが本機で再生できます。




- ① 電源スイッチを“▶”に合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。

⚡ トリミングしてもWIDE/STDの画面比率は変わりません。




- ① “◀▶” で “トリミング” を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。



ズームボタンを押すと静止画をズーム(拡大)します。このとき“ズームバー”が表示されます。


⚡ “DISP(BACK)” ボタンを押すと、1コマ再生に戻ります。



- ① “▲▼◀▶” を押すと、見える範囲を移動できます。
- ② トリミングをするときは “MENU/OK” ボタンを押します。

⚡ “DISP(BACK)” ボタンを押すと、1コマ再生に戻ります。

5



保存される画像サイズを確認し、“MENU/OK”ボタンを押します。トリミングした画像は最後のコマに別ファイルで追加されます。


■ 画像サイズについて

3M、3M	A4/A5サイズ程度でプリントする場合。
2M、2M	A5/A6サイズ程度でプリントする場合。
1M、1M	A6サイズ程度でプリントする場合。

Fフォトモード再生 プリント予約(DPOF)について



DPOF(ディーポフ)とはDigital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報を xD-ピクチャーカード などに記録するときの形式です。



- DPOF対応デジタルカメラ(本機)では上記の情報をカメラの操作で xD-ピクチャーカード に記録することができます。
- DPOF情報を記録した xD-ピクチャーカード を、フジカラーデジカメプリントサービス(FDiサービス)取り扱い店にお持ちいただき、店頭で「DPOF指定でプリント」とお伝えいただくと、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。一回のDPOF指定でプリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていませんので、ご注文時にご確認ください。
- DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ(画像ファイル)を指定枚数だけ自動的にプリントできます。


◆デジカメプリントのご注文について◆

DPOF指定なくてもフジカラーデジカメプリントサービス取扱店でプリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定が可能です(店頭のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳細は店頭でご確認ください。

DPOF指定する場合も、店頭で日付ありを指定する場合も撮影時にカメラの日時が正しく設定されていることが必須です。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。

3



応用編



- ①電源スイッチを“”に合わせます。
- ②“F” ボタンを押します。



“”で“”プリント予約を選びます。



- ①“”で“日付あり設定”か“日付なし設定”を選びます。“日付あり設定”にすると、プリントに日付が印字されます。
- ②“MENU/OK” ボタンを押します。

❗ “日付あり設定”にするとプリントサービスかDPOF対応プリンターなどで日付を入れてプリントできます(プリンターの仕様によっては日付が入らないことがあります)。


◆他の機種でプリント予約が設定してあるとき◆



他の機種でプリント予約されたコマ(ファイル)がある場合は“ 予約再設定 OK?”と表示されます。

“MENU/OK” ボタン(または“F” ボタン)を押すと、すでにプリント予約された設定はすべて消去されます。新たにプリント予約をやり直す必要があります。

❗ “DISP(BACK)” ボタンを押すと設定を変更しません。




- ① “◀” で設定するコマ (ファイル) を選びます。
- ② “▶” でプリントするコマ (ファイル) にプリント枚数を99枚まで設定できます。プリントしないコマ (ファイル) はプリント枚数を0枚に設定します。

続けて設定するには①②を繰り返します。

❗ 同一 xD-ピクチャーカード 内で999コマの画像にプリント予約できます。

❗ 動画とCCD-RAWはプリント予約できません。

設定中に“DISP (BACK)” ボタンを押すと、新規設定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予約されていたときは、修正のみキャンセルします。



設定が終了したら、必ず“MENU/OK” ボタン (または“F” ボタン) を押します。


“DISP (BACK)” ボタンを押すとプリント予約されません。

◆ 1 コマ解除について ◆


プリント予約したコマ (ファイル) の設定を解除 (1 コマ解除) するには、手順1～3までの操作を行い
① “◀” でプリント予約を解除したいコマ (ファイル) を選び、② プリント枚数を0枚に設定します。
続けて解除するには①②を繰り返します。
設定が終了したら、必ず“MENU/OK” ボタン (または“F” ボタン) を押してください。

3

応用編



- ①電源スイッチを“”に合わせます。
②“F” ボタンを押します。



- ①“”で“”予約全解除を選びます。
②“MENU/OK” ボタンを押します。



実行を確認する画面が表示されます。
プリント予約をすべて解除するには“MENU/OK”
ボタン(または“F” ボタン)を押します。



プリントされない範囲

WIDE/STD切り換えスイッチを“WIDE”にして撮影した画像で、そのサイズでのプリントを希望されるときは「HV (ハイビジョン) サイズ」とお店でご指定ください(お店によっては対応できない場合もあります)。

ご指定がない場合はDSC/Lサイズでプリントしますので、画像の左右両端部分がそれぞれ約10%切れてプリントされます。詳しくはお店にご確認ください。

◆ 写っている範囲をプリントするために ◆

■ インクジェットプリンターなど、お手持ちのプリンターを利用する場合

● パソコンからプリントする

カメラ付属のCD-ROMからパソコンにFinePixViewerをインストールし、プリントしてください。

！プリンター側の設定についてはプリンターの使用説明書をご覧ください。

！他のソフトウェアを使ってプリントする場合は、そのソフトウェアの使用説明書をご覧ください。

● カメラとプリンターを直接つないでプリントする (PictBridge機能)

画像の左右がカットされる場合があります。プリントサイズはプリンター側で設定しますので、プリンターの使用説明書をご覧ください。

● メディアを直接プリンターに入れてプリントする

弊社製CX-500でプリントする場合は用紙設定でハイビジョンサイズを選択してください。

他社製プリンターの場合は使用説明書をご確認ください。

■ FUJICOLOR デジカメプリントを利用する場合

● インターネットで注文する

注文時にプリントしたい画像のプリントサイズを、HVサイズに指定してください。

価格はサイズにより異なる場合がありますのでお店にご確認ください。

● お店のデジカメプリントセルフ受付機を利用する

HVサイズのプリントがお受けできるかどうかはお店にご確認ください。

● お店にプリントを注文する

ご指定のない場合はすべてDSC/Lサイズ(画面の左右がカットされます)にてプリントいたします。

● お客様がHVサイズをご指定の場合

“WIDE”撮影した画像は、HVサイズを指定して注文することをおすすめします(HVサイズを指定して注文していただくと、画像の左右両端がほぼ切られることなくプリントできます)。別紙の「FUJICOLOR デジカメプリント ご注文書」をコピーして、プリントしたい画像のフォルダNo.とファイルNo.(カメラでは(例)100-0001と表示されています)。パソコンでご確認の場合は(例)フォルダ名:100_fuji、ファイル名:DSCF0001と表示されていますと、プリントサイズ・枚数を指定して注文してください。プリントの価格はサイズにより異なる場合がありますのでお店にご確認ください。


● プリント予約(DPOF)指定でプリント注文の場合

プリントサイズは1種類になります。例えばすべてDSC/Lサイズ、あるいはすべてHVサイズなどそれぞれのサイズごとに分けて設定してください。

お店によっては、ご指定いただいても対応できない場合があります。詳しくはお店にご相談ください。

動画モード 動画を撮影してみましょう (📹 動画撮影)

1



モードダイヤルを“📹”に合わせます。
音声付き動画が撮れるモードです。

- 撮影形式：Motion JPEG形式モノラル音声付き
- ピクセルサイズ切り換え式
STD: 640 (640×480ピクセル)
320 (320×240ピクセル)
WIDE: 640 (640×360ピクセル)
320 (320×184ピクセル)
- フレームレート：30フレーム/秒

- ❗ピクセル(動画サイズ)設定の変更(➡80ページ)。
- ❗xD-ピクチャーカードの空き容量によっては、一回の撮影時間が短くなることがあります。
- ❗動画は xD-ピクチャーカード に記録しながら撮影するため、突然電源が切れる(バッテリーカバーを開ける、AC/パワーアダプターの抜き差し)と正常に保存処理できません。


本機以外のカメラでは動画ファイルは再生できない場合があります。

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影時間

*新しいxD-ピクチャーカードをカメラでフォーマットした状態の標準撮影時間です。
xD-ピクチャーカードの空き容量によって撮影時間が変わります。

	ピクセル(STD時)		ピクセル(WIDE時)	
	640 (30フレーム/秒)	320 (30フレーム/秒)	640 (30フレーム/秒)	320 (30フレーム/秒)
DPC-16 (16MB)	13秒	26秒	18秒	34秒
DPC-32 (32MB)	27秒	54秒	36秒	1分10秒
DPC-64 (64MB)	55秒	1分49秒	1分13秒	2分21秒
DPC-128 (128MB)	1分51秒	3分39秒	2分27秒	4分43秒
DPC-256 (256MB)	3分43秒	7分19秒	4分56秒	9分28秒
DPC-512 (512MB)	7分26秒	14分39秒	9分52秒	18分55秒


2



液晶モニターに撮影可能時間と“📹スタンバイ”が表示されます。

- ❗音声と同時に記録されるので、指などでマイク(➡6ページ)をふさがないようにご注意ください。


3



撮影を開始する前にズームボタンでズームします。撮影中はズームできませんので、必ず撮影前に行ってください。

- 光学ズーム焦点距離(35mmフィルム換算)
STD時：約32.5mm～約130mm相当
WIDE時：約35.5mm～約142mm相当
最大ズーム倍率 4倍
- 撮影可能距離
約60cm～無限遠(∞)

4




シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始されます。

- ! 撮影前の画面と動画記録中の画面は明るさや色などが異なる場合があります。
- ! シャッターボタンを押し続ける必要はありません。

シャッターボタンを全押しすると、ピントは固定されますが、露出、白バランスはシーンに応じて自動的に変化します。


5



撮影中は、液晶モニター右上に残り時間をカウントダウン表示します。

- ! 動画撮影中に被写体の明るさが変化すると、レンズ動作音が記録されることがあります。
- ! 屋外での撮影で風切り音が入る場合があります。
- ! 残り時間がなくなると自動的に撮影が終了し、xD-ピクチャーカードに記録されます。

6




撮影中にシャッターボタンを押すと撮影を終了します。

- ! 撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ xD-ピクチャーカードへ記録されます。

3


応用編



- ① 電源スイッチを「」に合わせます。
- ② モードダイヤルを「」に合わせます。
- ③ 「F」ボタンを押します。

! 動画撮影モードは「ISO」感度の設定ができません。
! 動画撮影モードは「」FinePixカラーの設定ができません。

ピクセルは、電源をOFFにしてもモードダイヤルを切り換えても保持されます。




- ① “” で “” ピクセルを選び “” で設定を変更します。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

■ 動画サイズ

STD	(640×480)	画質優先
	(320×240)	記録時間優先
WIDE	(640×360)	画質優先
	(320×184)	記録時間優先


- フレームレート：30フレーム/秒 (固定)
フレームレートについては112ページを参照ください。



- ① 電源スイッチを“”に合わせます。
- ② “”で動画ファイルを選びます。

！マルチ再生では動画再生できません。
“DISP (BACK)” ボタンを2回押して、1コマ再生にしてください。

“”のアイコンで表示されます。



- ① “”を押すと再生されます。
- ② 液晶モニターに再生時間とバーが表示されます。


- ！スピーカーをふさがないでください。
！音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてください（→82ページ）。
！高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや、黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。

動画再生操作方法


	操 作	説 明
再生/一時停止		再生を開始します。再生が終わると自動的に停止します。再生中は一時停止します。
停止		再生を停止します。 ※停止中に“”で次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。
コマ送り	 一時停止中	一時停止中に“”または“”を押すたびに1コマずつ送られます。

◆動画ファイルの再生について◆


- 本機以外で記録した動画ファイルは再生できない場合があります。
- パソコンで再生する場合、xD-ピクチャーカード内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存して、そのファイルを再生してください。



- ① 電源スイッチを“📷”、“📺”のいずれかに合わせます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して、メニューを表示します。



- ① “◀▶” で“SET”各種設定を選び、“▶▼”で“☀LCD”または“音量”を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。



- ① “◀▶” で液晶モニター明るさまたは音量を調節します。
- ② “MENU/OK” ボタンを押して設定します。

◆ 各種設定のメニュー項目について ◆

“SET” 各種設定のメニュー項目は“📷”、“📺”のモードにより変わります。

- “AUTO”、📷、📺、📷、📺、📷、📺、

P、S、A、M”

静止画撮影モード



※ “P、S、A、M” 時

- “📷” 動画撮影モード




- “📺” 再生モード




SET-UP (セットアップ)

SET セットアップ画面の操作




- 1 “MENU/OK” ボタンを押してメニューを表示します。
- 2 “◀▶” で “SET” 各種設定を選び、“▲▼” で “SET-UP” を選びます。
- 3 “MENU/OK” ボタンを押して、SET-UP画面を表示します。


⚠ バッテリーを交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けたりACアダプターを抜くと、各種設定が工場出荷時設定に戻ることがあります。



“◀▶” で見出し番号1～4を切り換えます。



“▲▼” で項目を選び、“◀▶” で設定を変更します。“フォーマット” “日時設定” “世界時計” “📷リセット” は “▶” を押します。













変更後 “MENU/OK” ボタンを押して決定します。

4

各種設定編

SET-UP (セットアップ)

■SET-UPメニュー一覧

	項 目	表 示	工場出荷時	内 容	ページ
1	撮影画像表示	ON/OFF/確認	ON	撮影後にレビュー画面(撮影結果)を表示するかどうか設定できます。	85
	パワーセーブ	2分/5分/OFF	2分	何も操作していないときに消費電力を抑え、その後、自動的に電源を切るかどうか設定できます。	86
	フォーマット	実行	—	すべてのファイルを消去します。	86
	 LCD	ON/OFF	ON	撮影モードで電源を入れたときに、自動的に液晶モニターをONにするかOFFにするか設定できます。	—
2	 ビープ	OFF/1/2/3	2	操作したときの音量を設定できます。	—
	 シャッター	OFF/1/2/3	2	シャッターを切るときの音量を設定できます。	—
	日時設定	設定	—	日付、時刻を修正できます。	14
	世界時計	設定	—	時差の設定ができます。	87
3	コマNO.	連番/新規	連番	コマNO.を連番にするか新規にするかを設定します。	88
	USB 設定	  WEB 		パソコンやプリンターに接続したときの機能を切り換えます。	90
	 RAW CCD-RAW	OFF/ON	OFF	画質をCCD-RAWに設定します。カメラで画像処理を行わないためパソコンで画像処理を行う必要があります。	—
	言語/LANG.	日本語/ENGLISH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/中文	日本語	液晶モニターに表示する言語を設定できます。	—
4	ビデオ出力	NTSC/PAL	NTSC	ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを設定します。日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。	—
	 リセット	実行	—	日時設定、世界時計、言語/LANG.、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時設定にリセットします。  を押すと確認画面が表示されるので、リセットするには“MENU/OK”ボタンを押します。	—

撮影画像表示



撮影後に撮影結果を表示するかしないか設定できます。

ON : 撮影結果が約2秒間表示され、自動的に記録されます。

OFF : 撮影結果は表示されず、自動的に記録されます。

確認 : 撮影結果がプレビュー (画像の確認) され、記録するか、記録しないかを選べます。

- 記録する : “MENU/OK” ボタンを押します。


- 記録しない : “DISP (BACK)” ボタンを押します。

また、プレビューズームが可能です。

! MEGA連写時は、撮影結果が表示されません。

! 連写、サイクル連写では、“OFF” に設定しても一定時間表示され、自動的に記録されます。

! “ON” のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なる場合があります。



プレビューズーム


設定が“確認”のとき、画像を拡大して細部の確認ができます。

① ズームボタンでズームします。

② “▲▼◀▶” で見える範囲を移動できます。

! プレビューではトリミング保存はできません。

! 再生ズーム (➡29ページ) と操作は同じです。



連写時のプレビュー (画像の確認)

設定が“確認”のとき、連写、サイクル連写、オートブラケットングでは画像を確認できます。ただしプレビューズームはできません。

① “◀▶” で画像を確認できます。

② “MENU/OK” ボタンを押すとすべてを記録します。

! “DISP (BACK)” ボタンを押すとすべてを記録しません。

SET-UP (セットアップ)


パワーセーブ(省電力設定)



本機能を有効にすると、約30秒間操作をしないと画面などが消え(スリープ)、消費電力を抑えます。(ファインダーランプ[緑]が1秒おきに点滅)。2分間(5分間)操作しないと自動的に電源が切れます。バッテリーの駆動時間をできるだけ長くしたいときに使用します。

！オートプレイ、USB接続時はパワーセーブは無効になります。


セットアップと再生モードではスリープは機能しませんが、しばらく放置(2分間または5分間)すると自動的に電源が切れます。



スリープしているときに、シャッターボタンを半押しすると、撮影可能状態に復帰します。素早く撮影可能になるので便利です。

！シャッターボタン以外のボタンでも復帰できます。

◆再度電源を入れるには◆



オートパワーオフ(2分間または5分間)したときは、
①電源スイッチを“OFF”に合わせます。

②もう一度、電源スイッチを“”または“”に合わせます。

フォーマット(xD-ピクチャーカードの初期化)



xD-ピクチャーカード をカメラ用に初期化(フォーマット)します。
プロテクトされているファイルを含むすべてのコマ(ファイル)を消去しますので、消去したくない重要なコマ(ファイル)はパソコンなどにコピーしてください。

①“”で“実行”を選びます。

②“MENU/OK”ボタンを押すとすべてのコマ(ファイル)が消去され、xD-ピクチャーカードが初期化されます。

！フォーマットする前に“カードエラー”

“記録できませんでした” “再生できません”

“フォーマットされていません”が表示された場合は、105ページを参照し対処してください。

世界時計（時差の設定）

現在設定されている日時に対して、時差を設定します。設定を有効にすると撮影時間が時差の設定に合わせた時間になります。旅行先で時差がある場合に便利です。




“◀▶”で“ ホーム”と“ 現地”を切り換えます。

時差を設定するときは“ 現地”にします。


ホーム：お住まいの地域

現地：旅行先



① “▲▼”で“時差設定”を選択します。

② “▶”を押します。




① “◀▶”で“+、-、時、分”を選択します。

② “▲▼”で設定します。

● 設定可能時間


-23 : 45 ~ +23 : 45 (15分単位)



設定が終了したら、必ず“MENU/OK”ボタンを押します。

SET-UP (セットアップ)


5



世界時計を設定すると撮影モードにしたときに、3秒間、液晶モニターに“+”が表示され日付が黄色になります。

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず“ホーム”に設定し直してください。

コマNO. (コマNO. メモリー)




コマNO.を連番にするか新規にするかを設定します。
連番：最後に使用した xD-ピクチャーカード の「最終ファイルNo.」から続けて撮影
新規：xD-ピクチャーカード ごとに「ファイルNo. 0001」から撮影

“連番”は、パソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。

❗ “リセット”を実行した場合、コマNO.の設定(“連番”または“新規”)は“連番”になりますが、コマNO.自体は“0001”に戻りません。

❗ 記憶した「最終ファイルNo.」より、大きいファイルNo.の画像が xD-ピクチャーカード にあった場合、大きいファイルNo.の続きから撮影されます。



画像を再生するとファイルNo.を確認できます。液晶モニターの右上の7けたの数字のうち下4けたがファイルNo.で、上3けたはフォルダNo.です。

❗ xD-ピクチャーカード を交換するときは、必ず電源を切ってからバッテリーカバーを開けてください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けると、コマNO.の連番が機能しないことがあります。

❗ ファイルNo.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダNo.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。

❗ 他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。

❗ コマNO.の上限ですが表示されたときは105ページを参照してください。

CCD-RAW


CCD-RAWを“ON”設定するとカメラで信号処理 (CCDから読み出されたデータを画像として再構成する作業) を行わないため、パソコンで画像を再構成する必要があります。

付属のRAW FILE CONVERTER LEを用いて、パソコンで処理してください。RAW FILE CONVERTER LEを使って変換することにより、簡単にTIFF形式の写真を作ることができます。

※画像を再構成するには、パソコンにFinePixViewer (同梱CD-ROM) がインストールされている必要があります。


■ CCD-RAW使用時は以下の機能を使用することができません。

撮影時	WIDE撮影、デジタルズーム、連写、ファインピックス フォトモード (ピクセル、感度 (800、1600)、FinePixカラー) は使用できません。
再生時	解像度が“” (1280×960) の再生になります。 再生ズームは最大4倍までになり、トリミング保存できません。




クレードルの“A/V OUT (音声/映像出力)”端子に専用A/Vケーブルを接続します。

❗ クレードルを使わずにテレビに接続できます。その際は、専用A/Vケーブルをカメラの“A/V OUT”端子に直接つないでください。



① AC/パワーアダプターの接続プラグをクレードルの“DC IN 5V”端子に差し込みます。

② AC/パワーアダプターをコンセントに差し込みます。




テレビの映像入力端子にピンプラグを接続します。

❗ テレビへの出力は再生モードのみです。


❗ A/Vケーブルをテレビに接続すると液晶モニターが消えます。

❗ “WIDE”で撮影した画像を画面いっぱい再生するには、ワイドテレビが必要です。

❗ テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参照ください。



カメラをクレードルにセットします。



① クレードルの“USB/PLAY”切り換えスイッチを“PLAY”側にします。

② クレードルの“POWER”ボタンを押すと再生モードでカメラの電源が入ります。

パソコンと接続する


USB接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続する前に、付属のCD-ROMを使ってパソコンにソフトウェアをすべてインストールする必要があります。インストールする前にカメラをパソコンに接続すると正常に接続できなくなる場合があります。

別冊のソフトウェア取扱ガイドをご覧ください。正しくソフトウェアをインストールしてください。



CD-ROM
「Software for FinePix AX」 ソフトウェア取扱ガイド



カードリーダー機能について

xD-ピクチャーカード から簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェース接続により、高速にファイル転送が行えます(⇒91ページ)。

WEB カメラ機能について


インターネット接続されたパソコン同士でテレビ電話が楽しめます。

- ！WEB カメラ機能はWindows XP (SP1) で使用できます。
- ！WEB カメラ機能を使用するにはWindows Messenger 5.0以降が必要です。
- ！WEB カメラ機能を使用してビデオチャットを行うには、相手のOSもWindows XP (SP1) である必要があります。


◆パソコンと接続するときの注意◆

- 付属のAC/パワーアダプターAC-5VWを使って接続をしてください(⇒103ページ)。通信中に電源が切れると、xD-ピクチャーカード 内のファイルを破壊する可能性があります。
- 通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。通信中に電源が切れると、xD-ピクチャーカード 内のファイルを破壊する可能性があります。
- Windows XPおよびMac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です。
- FinePix F710専用USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください。
- Windows/パソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、ドライバの設定が自動的に行われますので、そのままお待ちください。
- カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマーランプが点滅し、ファインダーランプが緑/橙に交互点滅します。
- USB接続時はパワーセーブしません。
- xD-ピクチャーカード の交換は、必ず93ページの手順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってください。
- パソコンで“コピー中”の表示が消えても、カメラと通信中の場合があります。必ずカメラのファインダーランプが緑色に点灯していることを確認してください。


カードリーダー接続方法




- ① クレードルのUSB端子にFinePix F710専用USBケーブルを接続します。
- ② ACパワーアダプターの接続プラグをクレードルの“DC IN 5V”端子に差し込み、次に電源コンセントに差し込みます。




- ① パソコンの電源を入れます。
- ② FinePix F710専用USBケーブルでクレードルとパソコンを接続します。



撮影した xD-ピクチャーカード をカメラにセットします。




- ① 電源スイッチをスライドさせて、電源を入れます。
- ② SET-UPの“USB設定”を“ON”にします (→84ページ)。
- ③ 電源スイッチをスライドさせて、電源を切ります。



カメラをクレードルにセットします。

パソコンと接続する




- 1 クレードルの“USB/PLAY”切り換えスイッチを“USB”側にします。
- 2 クレードルの“POWER”ボタンを押して電源を入れます。


カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください(➡93ページ)。

Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、ドライバの設定が自動的に行われますので、そのままお待ちください。


* パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。

カメラの動作



- カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマーランプが点滅し、ファインダーランプが緑/橙に交互点滅します。
- 液晶モニターに“カードリーダー”と表示されます。
- USB接続時はパワーセーブしません。


◆ クレードルを使用しないで接続する ◆



カメラに直接、ACパワーアダプター、FinePix F710専用USBケーブル、専用A/Vケーブルを接続することができます。

パソコンと接続を切るには (必ず行ってください)

- 1 カメラを利用しているアプリケーション (FinePixViewerなど) をすべて終了します。
- 2 カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、ご使用のOS (パソコン) によって違います。



ファインダーランプが緑色に点灯していること (パソコンと通信していないこと) を確認します。


! パソコンで“コピー中”の表示が消えても、カメラと通信中場合があります。必ずカメラのファインダーランプが緑色に点灯していることを確認してください。

Windows 98/98 SE

パソコンでの操作は必要ありません。

Windows Me/2000 Professional/XP

- 1 マイコンピュータの中の“リムーバブルディスク”アイコンを右クリックし、取り出しをクリックします。この操作はWindows Meのみ必要です。
- 2 タスクバー上の取り外しアイコンを左クリックします。



* Windows Meの画面です。

- 3 下図のメニューが表示されますので、メニュー上をクリックします。

USB ディスク ドライブ (G:) の停止

* Windows Meの画面です。

- 4 “ハードウェアの取り外し” ダイアログが表示されますので、[OK] ボタンか [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

Macintosh

デスクトップの“リムーバブルドライブ”アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ドロップします。




! ゴミ箱にドラッグ&ドロップすると、カメラの液晶モニターに“取り外しOK”と表示されます。

- 3 クレードルの“POWER”ボタンを押して電源を切ります。


パソコンと接続する

WEB カメラ接続方法




- ① クレードルのUSB端子にFinePix F710専用USBケーブルを接続します。
- ② AC/パワーアダプターの接続プラグをクレードルの“DC IN 5V”端子に差し込み、次に電源コンセントに差し込みます。


！WEBカメラ機能をお使いになる場合は、三脚のご使用をおすすめします。



- ① パソコンの電源を入れます。
- ② FinePix F710専用USBケーブルでクレードルとパソコンを接続します。




- ① 電源スイッチをスライドさせて、電源を入れます。
- ② SET-UPの“USB設定”を“WEB”にします(⇒84ページ)。
- ③ 電源スイッチをスライドさせて、電源を切ります。



カメラをクレードルにセットします。

5




①クレードルの“USB/PLAY”切り換えスイッチを“USB”側にします。

②クレードルの“POWER”ボタンを押して電源を入れます。

液晶モニターに“WEBカメラ”と一瞬表示されます。

! WEBカメラ使用時は、液晶モニターが暗くなります。

! パソコンと接続ができなかった場合、一瞬“接続できませんでした”と表示されます。




カメラの動作

- レンズが広角側に固定されます。
- ファインダーランプ [緑] が点灯します。
- USB接続時はパワーセーブしません。

WEBカメラを終了する場合は、カメラを利用しているアプリケーションをすべて終了します。

6



クレードルの“POWER”ボタンを押して電源を切ります。

5


接続編

カメラとプリンターを直接つないでプリントする(PictBridge機能)

PictBridge (ピクトブリッジ) 対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリンターを直接つないでプリントできます。


- ❗ WIDE (ワイド) 撮影した画像をPictBridge機能を使ってプリントすると画像の左右がカットされる場合があります。プリントサイズはプリンター側で設定しますので、プリンターの使用説明書をご参照ください。
- ❗ PictBridge機能は、カメラで撮影した画像以外ではプリントできない場合があります。

カメラでプリント予約 (DPOF) の設定をしてプリントする




- 1 電源スイッチをスライドさせて、電源を入れます。
- 2 SET-UPの“USB設定”を“ ”にします (⇒83ページ)。
- 3 電源スイッチをスライドさせて、電源を切ります。

- ❗ USB設定が“ ”のまま、パソコンと接続しないでください。誤ってパソコンと接続した場合は、108ページを参照してください。



- 1 クレードルとプリンターをFinePix F710専用USBケーブルで接続します。
- 2 カメラをクレードルにセットします。

- ❗ 本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの設定はできません。
- ❗ 本機でフォーマットした xD-ピクチャーカード をご使用ください。




- 1 クレードルの“USB/PLAY”切り換えスイッチを“USB”側にします。
- 2 クレードルの“POWER” ボタンを押して電源を入れます。



“ 接続先確認中”と表示され、しばらくするとメニュー画面が表示されます。

- ❗ メニュー画面が表示されない場合は、USB設定が“ ”になっているか確認してください。
- ❗ プリンターによっては使えない機能があります。



- ① “▲▼” で “ 予約プリント” を選びます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。

- ! “ 予約がありません” と表示された場合はプリント予約されていません。
- ! 予約プリントでプリントする場合は、あらかじめ本機でプリント予約する必要があります (➡74ページ)。
- ! プリント予約で “日付あり設定” に設定しても、日付プリントに対応していないプリンターの場合、日付が印字されません。



設定が終了したら、必ず “MENU/OK” ボタンを押します。


- ! “DISP (BACK)” ボタンを押すと手順5に戻ります。



“MENU/OK” ボタンを押すとデータが転送され、プリント予約したコマが連続してプリントされます。プリントが完了したら “DISP (BACK)” ボタンを押してください。

- ! “DISP (BACK)” ボタンを押すとプリントを中止できません。プリンターによってはすぐにプリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいったん切って、もう一度入れ直してください。

プリント予約 (DPOF) を使わず、コマを指定してプリントする (1コマプリント)



- ① 電源スイッチをスライドさせて、電源を入れます。
- ② SET-UP の “USB設定” を “ USB” にします (➡83ページ)。
- ③ 電源スイッチをスライドさせて、電源を切ります。


- ! USB設定が “ USB” のまま、パソコンと接続しないください。誤ってパソコンと接続した場合は、108ページを参照してください。

5

接続編

カメラとプリンターを直接つないでプリントする (PictBridge機能)


2



- ① クレードルとプリンターをFinePix F710専用 USBケーブルで接続します。
- ② カメラをクレードルにセットします。

❗ 本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの設定はできません。
❗ 本機でフォーマットした xD-ピクチャーカード をご使用ください。

3




- ① クレードルの “USB/PLAY” 切り換えスイッチを “USB” 側にします。
- ② クレードルの “POWER” ボタンを押して電源を入れます。


4




“（接続先確認中）” と表示され、しばらくするとメニュー画面が表示されます。


❗ メニュー画面が表示されない場合は、USB設定が “” になっているか確認してください。
❗ プリンターによっては使えない機能があります。

5



- ① “” で “日付なしプリント” か “日付ありプリント” を選びます。“日付ありプリント” にすると、プリントに日付が印字されます。
- ② “MENU/OK” ボタンを押します。

❗ 日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、“日付ありプリント” が選択できません。



- ① “◀” で設定するコマ（ファイル）を選びます。
- ② “▶” でプリントするコマ（ファイル）にプリント枚数を99枚まで設定できます。プリントしないコマ（ファイル）はプリント枚数を0枚に設定します。

続けて設定するには①②を繰り返します。


- ③ “MENU/OK” ボタンを押します。

❗ 動画はプリントできません。



設定が終了したら、必ず“MENU/OK” ボタンを押します。


❗ “DISP(BACK)” ボタンを押すと手順5に戻ります。



“MENU/OK” ボタンを押すとデータが転送され、指定された枚数のプリントが開始されます。プリントが完了したら“DISP (BACK)” ボタンを押してください。

❗ “DISP (BACK)” ボタンを押すとプリントを中止できます。プリンターによってはすぐにプリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいったん切って、もう一度入れ直してください。

プリンターと接続を切るには




- ① カメラの液晶モニターに“（プリント中）”と表示されていないことを確認します。
- ② クレードルの“POWER” ボタンを押して、電源を切ります。


システムアップ機器 (別売) (平成16年3月現在)

▶別売のフジフィルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。

■パソコンへの画像入出力




■プリント作成



*デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取り扱い店でプリントできます。

■音声／映像出力



その他 別売アクセサリーの紹介 (平成16年3月現在)

▶使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。

<http://www.fujifilm.co.jp/> または <http://www.finepix.com/>

※価格はメーカー希望小売価格です。

●イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)	
以下の種類がお使いいただけます。	
<ul style="list-style-type: none"> ●DPC-16 (16MB) ●DPC-32 (32MB) ●DPC-64 (64MB) ●DPC-128 (128MB) ●DPC-256 (256MB) ●DPC-512 (512MB) 	※すべてオープン価格
●バッテリーチャージャー BC-65	
<p>充電式バッテリーを短時間で充電します。充電時間は約90分です (NP-40充電時)。 充電式バッテリー NP-40を充電する場合は、NP-40充電用アダプターを使用して充電します (AC100V~240V、50/60Hz対応)。</p>	※6,800円 (税込み7,140円)
●充電式バッテリー NP-40	
<p>リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。 バッテリーチャージャー BC-65で充電する場合は、バッテリーチャージャーに付属しているNP-40充電用アダプターが必要です。</p>	※4,500円 (税込み4,725円)
●ACパワーアダプター AC-5VH	
<p>長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100V~240V、50/60Hz対応)</p>	※4,000円 (税込み4,200円)
●ソフトケース SC-FX701	
<p>牛革/合成皮革の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃からカメラを保護します。</p>	
●イメージメモリーカードリーダー DPC-R1	
<p>イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード、スマートメディア) からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェースにより高速なファイル転送を行います。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP ●iMac、iBookおよびUSBインターフェースを標準装備するPower Macintosh (Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)) 	※オープン価格
●PCカードアダプター DPC-AD	
<p>xD-ピクチャーカードあるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠したPCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP ●Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5) 	※オープン価格
●コンパクトフラッシュ™カードアダプター DPC-CF	
<p>xD-ピクチャーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™カード (TYPE I) として使用できます。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP ●Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5) 	※オープン価格
●xD-ピクチャーカード™USBドライブ DPC-UD1	
<p>xD-ピクチャーカード専用の小型カードリーダーです。USBポートに差し込むだけでデータの読み込み、書き込みが可能です (Windows 98/98 SEを除いてドライバーのインストールが不要です)。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP ●Mac OS 9.0~9.2/X (10.0.4~10.2.6) 	※オープン価格

パソコンで動画再生をするには、QuickTime3.0以降のソフトウェアまたはDirectX8.0ランタイム (Windowsの場合) が必要です。また、動画ファイルをハードディスクにコピーしてから再生してください。

使用上のご注意

▶ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

■避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石のそばなど）
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意ください

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

■結露（つゆつき）にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと（結露）があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、xD-ピクチャーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはxD-ピクチャーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリー、xD-ピクチャーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れはブローアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフィルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニンググリッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあとと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。


電源についてのご注意

バッテリー NP-40についてのご注意

本機は、充電式リチウムイオンバッテリー NP-40を使用しています。ご使用に際しては、以下の点にご注意ください。特に別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

*NP-40は出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。

- NP-40を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、付属の専用ソフトケースに入れてください。
- NP-40を保管するときは、付属の専用ソフトケースに入れて保管してください。



■バッテリーの特性

- NP-40は使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前（1～2日前）に充電したNP-40を用意してください。
- NP-40を長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備NP-40をご用意ください。また、使用時間を長くするために、NP-40をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合は、直接NP-40に触れないようにご注意ください。低温時に消耗したNP-40を使用すると、カメラが作動しない場合があります。

■充電について

- カメラとAC/パワーアダプター（付属）を使用して充電できます。

- 充電は周囲の温度が0℃～+40℃の範囲で可能です。使い切ったNP-40の+23℃での充電時間は約2時間です。
- 充電は+10℃～+35℃の温度範囲で行ってください。+10℃～+35℃の温度範囲外で充電する場合、NP-40の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
- 0℃以下の温度では充電できません。
- 別売のバッテリーチャージャー BC-65を使用して充電ができます。充電の際はBC-65に付属しているNP-40充電用アダプターを使用してください（詳細は使用説明書をご覧ください）。
- 充電は周囲の温度が0℃～+40℃の範囲で可能です。使い切ったNP-40の+23℃での充電時間は約90分です。
- 充電は+10℃～+35℃の温度範囲で行ってください。+10℃～+35℃の温度範囲外で充電する場合、NP-40の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
- NP-40は充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、NP-40が熱を持つことがあります。異常ではありません。
- 充電が完了したNP-40を再充電しないでください。

■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返し使えます。使用できる時間が著しく短くなったときは、NP-40の寿命です。新しいNP-40をお買い求めください。

保存上のご注意

充電式リチウムイオンバッテリー NP-40は小形で高容量のバッテリーですが、充電された状態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。

- しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャージャーから取り外してください。
- 専用ソフトケースに入れて、涼しいところで保存してください。
 - 周囲の温度が+15℃～+25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。
 - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

危険ですので、次のことにご注意ください

- △バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。
- △火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- △分解したり、改造したりしないでください。

壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次のことにご注意ください

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。

バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただくために、次のことにご注意ください

- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 温度が上がらない、乾燥した場所に保管してください

い。長期間高温の場所に置いておくと寿命が短くなります。

長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、再生にはACパワーアダプターをお使いください。

■小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池（リチウムイオンバッテリーなど）のリサイクルマークです。小形充電式電池は埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用していますが、これらの金属はリサイクルして再利用できます。


このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにつながります。ご使用済みの小形充電式電池の廃棄に際しては、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープをはって、小形充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

付属のNP-40の主な仕様

公称電圧	3.7V
公称容量	710mAh
使用温度	0℃～+40℃
本体外形寸法	35.3mm×40mm×6mm (幅×高さ×厚み)
質量	約20g

*仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ACパワーアダプターについてのご注意




極性統一形プラグ

必ず専用のACパワーアダプター AC-5VW (JEITA規格、極性統一形プラグ付き) をお使いください。
弊社専用品以外のACパワーアダプターをお使いになるとカメラが故障する原因になることがあります。

- 室内専用です。
- カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- カメラのDC入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発音音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

海外へお持ちになる方へ

定格表示が、AC100V～240V、50/60Hzと表示されているACパワーアダプターは、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地様々ですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。



ACパワーアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

AC-5VWの主な仕様

電源	AC100V～240V 50/60Hz
定格入力容量	16VA～20VA (入力100V～240V、定格出力時)
定格出力	DC 5V、1.5A
使用温度	0℃～+40℃
保存温度	-10℃～+70℃
最大外形寸法	40mm×21mm×79mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約110g(コンセントケーブル除く)
全長	約2.2m

*仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

xD-ピクチャーカード™についてのご注意

■ xD-ピクチャーカード について

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード) です。

xD-ピクチャーカードの中には、半導体メモリー (NAND型フラッシュメモリー) が内蔵されており、このメモリーにデジタル化された画像ファイルが記録されます。

記録は電氣的に行われますので、一度記録した画像ファイルを消去したり、再び記録することができます。

■ ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅 (破壊) することがあります。記録したファイルの消滅 (破壊) については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- * お客様または第三者が xD-ピクチャーカードの使いかたを誤ったとき
- * カメラやパソコンなどから xD-ピクチャーカードへアクセス中 (データ通信中など) にカードを取り出したり、機器の電源を切ったとき
- * その他、誤った使いかたをしたとき

大切なファイルは別のメディア (MOディスク、CD-R、CD-RW、ハードディスクなど) にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

■ 取扱上のご注意

- xD-ピクチャーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- xD-ピクチャーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- xD-ピクチャーカードの記録中、消去 (フォーマット) 中は、絶対に xD-ピクチャーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。xD-ピクチャーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外の xD-ピクチャーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- xD-ピクチャーカードは精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- 強い静電気、電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用、保管は避けてください。
- xD-ピクチャーカードの接触面 (金色の部分) がゴミや油脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布などでふいてください。
- 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャリングケースに入れることをおすすめします。
- 静電気を帯びた xD-ピクチャーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- スポンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出した xD-ピクチャーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- xD-ピクチャーカードには寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このときは新しいものをお買い求めください。

- xD-ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないでください。xD-ピクチャーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

- 万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しい xD-ピクチャーカードとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

■ xD-ピクチャーカードをパソコンで使用する場合のご注意





- パソコンで使用したあとの xD-ピクチャーカードを使って撮影する場合、xD-ピクチャーカードのフォーマットはカメラで行ってください。
- xD-ピクチャーカードをカメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンで xD-ピクチャーカードのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。xD-ピクチャーカードがカメラで使用できなくなることがあります。
- xD-ピクチャーカード上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編集してください。
- カメラで使用するファイル以外のコピーはしないでください。




xD-ピクチャーカード™の主な仕様

形式	デジタルカメラ用イメージメモリーカード xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード)
動作電圧	3.3V
使用条件	温度 0℃～+40℃ 湿度 80%以下 (結露しないこと)
外形寸法	25mm×20mm×2.2mm (幅×高さ×厚み)











警告表示	警告内容	処 置
 (赤点灯)  (赤点滅)	カメラのバッテリーの残量が減っている、またはない。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
	シャッター速度が遅く、手ブレが発生しやすい状態。	ストロボ撮影してください。 三脚の使用をおすすめします。
	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。 ●AFロック撮影をしてください。
絞り、シャッタースピード表示 (赤点灯)	AE連動範囲外。	撮影できますが、適正露出ではありません。
<div>カードがありません</div>	xD-ピクチャーカードが入っていない。	xD-ピクチャーカードをセットしてください。
<div>フォーマットされていません</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードがフォーマット(初期化)されていない。 ● xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 ● カメラが故障している。 	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードをカメラでフォーマットしてください。 ● xD-ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はxD-ピクチャーカードを交換してください。 ● 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
<div>カードエラー</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 ● xD-ピクチャーカードが壊れている。 ● xD-ピクチャーカードのフォーマットが異常。 ● カメラが故障している。 	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はxD-ピクチャーカードを交換してください。 ● 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
<div>空き容量がありません</div>	xD-ピクチャーカードに空き容量がなく、これ以上記録できない。	画像を消去するか、空き容量のあるxD-ピクチャーカードを使用してください。
<div>再生できません</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 ● xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 ● カメラが故障している。 ● 本機以外で記録した動画を再生しようとした。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生することはできません。 ● xD-ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はxD-ピクチャーカードを交換してください。 ● 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 ● 再生することはできません。
<div>コマNO. の上限です</div>	コマNO.が999—9999に達している。	① フォーマットしたxD-ピクチャーカードをカメラにセットします。 ② SET-UPメニューでコマNO.を「新規」にします。 ③ 撮影します(コマNO.が「100-0001」より開始されます)。 ④ SET-UPメニューでコマNO.を「連番」にします。
<div>記録できませんでした</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードと本体の接触異常またはxD-ピクチャーカードの異常のため記録できない。 ● 撮影した画像がxD-ピクチャーカードの空き容量を超えて記録できない。 	<ul style="list-style-type: none"> ● xD-ピクチャーカードを入れ直すが電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 ● 新しいxD-ピクチャーカードを使用してください。
<div>プロテクトされています</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● プロテクトされているファイルを消去しようとした。 ● プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとした。 	<ul style="list-style-type: none"> ● プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトを解除してください。 ● プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください。
<div>これ以上予約できません</div>	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一xD-ピクチャーカード内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。別のxD-ピクチャーカードにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。

警告表示	警告内容	処 置
<div>フォーカスエラー</div> <div>ズームエラー</div>	カメラが誤作動または故障している。	<ul style="list-style-type: none"> • レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 • 電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
ボイス再生できません	<ul style="list-style-type: none"> • ボイスメモファイルが異常。 • カメラが故障している。 	<ul style="list-style-type: none"> • ボイスメモを再生することはできません。 • 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
動画記録できません	パソコンでフォーマットした xD-ピクチャーカードで撮影したため、記録が間に合わなかった。	カメラでフォーマットした xD-ピクチャーカードをお使いください。
<div>設定できません</div> <div>設定できません</div>	プリント予約できない画像をプリント予約しようとした。	画像の形式上プリント予約できません。
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができなかった。	<ul style="list-style-type: none"> • FinePix F710専用USBケーブルの接続を確認してください。 • プリンターの電源が入っているか確認してください。
プリンターエラー	PictBridgeに関する表示。	<ul style="list-style-type: none"> • プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 • プリンターの電源をいったん切ってから、再度入れてください。 • お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。
プリンターエラー 再開しますか？	PictBridgeに関する表示。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は「MENU/OK」ボタンを押して、プリントを再開してください。
プリントできません	PictBridgeに関する表示。	<ul style="list-style-type: none"> • お使いのプリンターの使用説明書をご覧ください。プリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はプリントできません。 • 本機で撮影したデータですか？ 本機で撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。
プリントできない コマです	PictBridgeに関する表示。	<ul style="list-style-type: none"> • 動画はプリントできません。 • 本機で撮影したデータですか？ 本機で撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。
<div>プリンター優先操作中 (予約プリント中)</div>	PictBridgeに関する表示。	PictBridge対応の弊社製プリンターからプリント操作を行ったときに表示されます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
<div>設定されています</div> <div>設定されています</div> <div>撮影できません</div>	SET-UPのCCD-RAWがONになっている。	SET-UPのCCD-RAWをOFFにしてください(➡P.84)。
<div>トリミングできません</div> <div>トリミングできません</div>	1Mの画像、RAW設定で撮影した画像をトリミングしようとした。	トリミングはできません。
トリミングできません	<ul style="list-style-type: none"> • 本機以外で撮影した画像をトリミングしようとした。 • 画像が壊れている。 	トリミングはできません。
枚数制限を越えています	5000枚以上の画像を日付再生しようとした。	5000枚以上の画像は日付再生できません。

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
充電しようとしたが、ファインダーランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーが入っていない。 ●カメラとAC/パワーアダプターが正しく接続されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーを入れてください。 ●正しく接続してください。
充電時にファインダーランプが点滅して充電できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーの端子が汚れている。 ●バッテリーの故障もしくは寿命。 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーをいったん取り出して入れ直してください。 ●バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 ●新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーが消耗している。 ●AC/パワーアダプターの電源プラグがコンセントから外れている。 ●バッテリーが逆に入っている。 ●バッテリーカバーが正しく閉まっていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電済みのバッテリーと交換してください。 ●電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ●バッテリーを正しい方向に入れてください。 ●バッテリーカバーを正しく閉めてください。
電源が途中で切れる。	バッテリーが消耗している。	充電済みのバッテリーと交換してください。
バッテリーの消耗が早い。	<ul style="list-style-type: none"> ●温度が極端に低いところで使っている。 ●端子が汚れている。 ●バッテリーの寿命。 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。 ●バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 ●新しいバッテリーと交換してください。
シャッターボタンを押しても撮影できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●xD-ピクチャーカードが入っていない。 ●xD-ピクチャーカードに空き容量がなく、これ以上記録できない。 ●xD-ピクチャーカードがフォーマットされていない。 ●xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 ●xD-ピクチャーカードが壊れている。 ●オートパワーオフになり、電源が切れた。 ●バッテリーが消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●xD-ピクチャーカードを入れてください。 ●新しいxD-ピクチャーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。 ●カメラでフォーマットしてください。 ●xD-ピクチャーカードの接触面を乾いたきれいな布でふいてください。 ●新しいxD-ピクチャーカードを入れてください。 ●電源を入れてください。 ●充電済みのバッテリーと交換してください。
ストロボ撮影ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ストロボ充電中にシャッターボタンを押した。 ●ストロボが閉じている。 ●撮影モードが「▲」風景に設定されている。 ●連写が設定されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ストロボの充電が完了してからシャッターボタンを押してください。 ●ストロボをポップアップしてください。 ●撮影モードを変更してください。 ●連写を「OFF」に設定してください。
ストロボの設定を制限されて選べない。	撮影モードが「  、  、  、  」に設定されている。	シーンに合わせた設定になるため制限されます。ストロボの設定を重視するときは撮影モードを変更してください。
ストロボを発光禁止以外に設定できない。	連写が設定されている。	連写を「OFF」に設定してください。
ピクセルが「1M、1M」しか選べない。	ISO感度が1600(高感度撮影)に設定されている。	撮影メニューの感度を800以下に設定してください。
ストロボが発光したのに撮影した画像が暗い。	<ul style="list-style-type: none"> ●被写体が遠い。 ●ストロボ/ストロボ調光センサーに指が掛かっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ストロボ撮影可能距離内で撮影してください。 ●カメラを正しく構えてください。
画像がぼやけている。	<ul style="list-style-type: none"> ●レンズが汚れている。 ●マクロを設定したまま、遠景を撮影した。 ●マクロを設定しないで、近距離を撮影した。 ●オートフォーカスの苦手な被写体を撮影した。 	<ul style="list-style-type: none"> ●レンズを清掃してください。 ●マクロを解除してください。 ●マクロを設定してください。 ●AF/AEロック撮影をしてください。

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
画像に点状のノイズがある。	気温が高い環境でスローシャッター（長時間露光）で撮影した。	CCDの特性によるもので故障ではありません。
カメラから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラの音量設定が小さくなっている。 ●撮影/録音中にマイクをふさいでいる。 ●再生中にスピーカーをふさいでいる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●音量を調節してください。 ●撮影/録音時はマイクをふさがないでください。 ●スピーカーをふさがないでください。
1コマ消去でコマが消せない。	コマがプロテクトされている。	プロテクトしたカメラでプロテクトを解除してください。
全コマの消去で、すべてのコマが消せない。		
液晶モニターに日本語以外の言語が表示される。	SET-UPの「言語/LANG.」で日本語以外の言語が設定されている。	①「MENU/OK」ボタンを押してメニューを表示します。 ②◀▶を押して「3」を選び、「▲▼」を押して「SET-UP」を選びます（「MENU/OK」ボタンを押すと、SET-UP画面が表示されます）。 ③◀▶で見出し番号3に切り換え「▲▼」で「言語/LANG.」を選択します。 ④◀▶を何回か押して「日本語」に変更します。 ⑤「MENU/OK」ボタンを押します。
テレビに画像、音声が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●動画再生中に専用A/Vケーブルを接続した。 ●カメラとテレビの接続が間違っている。 ●テレビの入力が「テレビ」になっている。 ●ビデオ出力が「PAL」になっている。 ●テレビの音量が小さくなっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●動画再生を停止させてから、接続し直して再生してください。 ●正しく接続し直してください。 ●テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 ●「NTSC」に設定してください（▶P.84）。 ●音量を調節してください。
PC（パソコン）接続で、カメラの液晶モニターに撮影または再生画面が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ●PCまたはカメラにFinePix F710専用USBケーブルが正しく接続されていない。 ●PCの電源が入っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●正しく接続してください。 ●PCの電源を入れてください。
カメラのスイッチを操作しても作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラの誤作動。 ●バッテリーが消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。 ●充電済みのバッテリーと交換してください。
カメラが正常に作動しなくなった。	カメラが予期しない状態になっている。	バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
PictBridgeでプリントできない。	SET-UPのUSB設定が  になっていない。	SET-UPのUSB設定を  にしてください。
USB設定が  のままパソコンに接続した。		下記手順に従いカメラをパソコンから取り外してください。 ●Windowsの場合 ①「新しいハードウェア」（または「スキャナとカメラ」）ウィザードが表示されます。ウィザードが表示されない場合は、③に進んでください。 ②[キャンセル] ボタンをクリックします。 ③パソコンからカメラを取り外します。 ●Macintoshの場合 ①ドライバを探す画面などが表示されます。画面が表示されない場合は、③に進んでください。 ②[キャンセル] ボタンをクリックします。 ③パソコンからカメラを取り外します。

主な仕様

システム	
型式	デジタルカメラ
有効画素数	620万画素 (S画素：310 万画素、R画素：310万画素)
撮像素子	1/1.7型スーパーCCD ハニカム SR 原色フィルター採用 (総画素数：670万画素 (S画素：335万画素、R画素：335万画素))
記録メディア	xD-ピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB
記録方式	静止画：DCF準拠 圧縮：ExifVer2.2 JPEG準拠/DPOF対応 非圧縮：CCD-RAW (RAF) 動画：DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG) 音声：WAVE形式、モノラル
記録画素数(ピクセル)	静止画：(STD時) 2832×2128/2048×1536/1600×1200/ 1280×960 (6M/3M/2M/1M) (WIDE時) 2816×1584/2304×1296/2048×1152/ 1536×864 (4M/3M/2M/1M) ハニカム信号処理により最大2832×2128 (603万画素) 動画：(STD時) 640×480/320×240 (30フレーム/秒)、モノラル音声付 (WIDE時) 640×360/320×184 (30フレーム/秒)、モノラル音声付
レンズ	フジノン光学式4倍ズームレンズ 開放：F2.8～F5.6
焦点距離	7.2mm～28.8mm (35mmフィルム換算 STD時：約32.5mm～約130mm相当、WIDE時：約35.5mm～約142mm)
フォーカス	TTLコントラスト方式 オートフォーカス/マニュアルフォーカス
撮影可能範囲	標準：約60cm～∞ マクロ：約7.5cm～約80cm
シャッタースピード	3秒～1/2000秒 (メカニカルシャッター併用)
絞り	F2.8～F8 1/3EVステップ10段 手動/自動切換え
撮像感度	撮影モード AUTO 時：AUTO (ISO 160～800)、ISO 400/800/1600* 撮影モード  、  、  、  時：ISO 200/400/800/1600* (CCD-RAW設定時はISO 200/400のみ使用可能) *ピクセル 1M (STD)、 1M (WIDE)のみ使用可能
測光方式	TTL64分割測光 マルチ、スポット、アベレージ
露出制御	プログラムAE (AUTO 、 P 、  、  、 ) /シャッタースピード優先AE/ 絞り優先AE/マニュアル露出
露出補正	－2EV～＋2EV 1/3EVステップ (マニュアル撮影モード時)
白バランス	撮影モード AUTO 、  、  、  時：フルオート 撮影モード P 、 S 、 A 、 M 時：8ポジション選択可能、カスタム白バランス設定可能
ファインダー	実像式光学ファインダー 視野率 約77%
液晶モニター	2.1型 (対角5.4cm) アスペクト比16:9 17.3万画素 微反射型CGシリコンTFT 視野率約100%
ストロボ	方式：調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離：広角：約0.3m～約5.5m (約0.3m～約0.8m：マクロ) 望遠：約0.6m～約4.0m 発光モード：オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/ 赤目軽減＋スローシンクロ
セルフタイマー	約2秒、約10秒

主な仕様

入、出力端子

外部接続端子	専用USBケーブル、専用A/Vケーブル、クレードル接続
DC入力端子	専用AC/パワーアダプター AC-5VW接続

電源部、その他

電源	充電式バッテリーNP-40 (付属)、または専用AC/パワーアダプターAC-5VW 使用
----	----------------------------------------------

使用条件	温度0℃～+40℃ 湿度80%以下 (結露しないこと)
------	-----------------------------

バッテリー作動可能枚数
(フル充電時)

バッテリー	液晶モニターの状態	撮影枚数
NP-40	液晶モニターON	約135枚
	液晶モニターOFF	約270枚

撮影枚数は常温でストロボ使用率50%の場合の、連続して撮影できる目安です。ただし、カメラの使用环境温度やバッテリー充電量のバラツキによる変動があります。低温時では作動可能枚数が少なくなります。

本体外形寸法	109.5mm×54mm×28.9mm (幅×高さ×奥行き) *付属品、突起部含まず
本体質量	約210g (付属品、バッテリー、xD-ピクチャーカード 含まず)
撮影時質量	約225g (バッテリーNP-40、xD-ピクチャーカード 含む)
付属品	5ページをご覧ください。
別売アクセサリ	101ページをご覧ください。

クレードル

クレードル外形寸法	126.5mm×48.3mm×69.2mm (幅×高さ×奥行き)
クレードル質量	約80g

*仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

*液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。

*レンズの特性により、撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数 (STD時) *

ピクセル	6M F	6M N	3M	2M	1M	RAW
記録画素数	2832×2128 (約603万)	2832×2128 (約603万)	2048×1536 (約315万)	1600×1200 (約192万)	1280×960 (約123万)	2832×2128
画像1枚のファイルサイズ	3.0MB	1.5MB	780KB	620KB	460KB	12.9MB
DPC-16 (16MB)	5	10	19	25	33	1
DPC-32 (32MB)	10	21	40	50	68	2
DPC-64 (64MB)	21	42	81	101	137	4
DPC-128 (128MB)	42	85	162	204	275	9
DPC-256 (256MB)	86	171	325	409	550	19
DPC-512 (512MB)	172	343	651	818	1101	39

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数 (WIDE時) *

ピクセル	4M F	4M N	3M	2M	1M
記録画素数	2816×1584 (約446万)	2816×1584 (約446万)	2304×1296 (約299万)	2048×1152 (約236万)	1536×864 (約133万)
画像1枚のファイルサイズ	2.2MB	1.1MB	740KB	700KB	500KB
DPC-16 (16MB)	6	14	20	22	30
DPC-32 (32MB)	14	28	41	44	61
DPC-64 (64MB)	28	57	84	90	124
DPC-128 (128MB)	58	115	169	181	249
DPC-256 (256MB)	116	231	339	362	499
DPC-512 (512MB)	232	462	679	725	998

■ xD-ピクチャーカード 標準記録時間 (STD時) *

ピクセル	640 (30フレーム/秒)	320 (30フレーム/秒)
記録画素数	640×480	320×240
DPC-16 (16MB)	13秒	26秒
DPC-32 (32MB)	27秒	54秒
DPC-64 (64MB)	55秒	1分49秒
DPC-128 (128MB)	1分51秒	3分39秒
DPC-256 (256MB)	3分43秒	7分19秒
DPC-512 (512MB)	7分26秒	14分39秒

■ xD-ピクチャーカード 標準記録時間 (WIDE時) *

ピクセル	640 (30フレーム/秒)	320 (30フレーム/秒)
記録画素数	640×360	320×184
DPC-16 (16MB)	18秒	34秒
DPC-32 (32MB)	36秒	1分10秒
DPC-64 (64MB)	1分13秒	2分21秒
DPC-128 (128MB)	2分27秒	4分43秒
DPC-256 (256MB)	4分56秒	9分28秒
DPC-512 (512MB)	9分52秒	18分55秒

* 撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は xD-ピクチャーカード の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

- EV** : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。
- Exif (イグジフ) ファイル形式** : Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。
- JPEG (ジェイベグ)** : Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長 (画像の復元) したときの画質は劣化します。
- Motion JPEG (モーション ジェイベグ)** : 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。
パソコンでは下記のソフトで再生できます。
Windows : Windows Media Player *DirectX8.0以降必要
Macintosh : QuickTime Player *QuickTime3.0以降
- WAVE (ウェイブ)** : 音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットで、拡張子は“.WAV”です。
記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。
パソコンでは下記のソフトで再生できます。
Windows : Windows Media Player
Macintosh : QuickTime Player *QuickTime3.0以降
- 白バランス (ホワイトバランス)** : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を白バランスを合わせるといいます。
- スミア** : 撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写るCCD特有の現象。
- フレームレート** : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数 (コマ数) を表す単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。
参考 テレビは約30フレーム/秒です。

アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。この期間は保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

アフターサービス

■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。
使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社FinePixサポートセンターへお問い合わせください。

■故障と思われるときは

弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。依頼方法は、下記の中からお客様のご都合によりお選びください。

①FinePixクイックリペアサービスをご利用いただく

②弊社サービスステーションにお持ちいただく（持込修理）お急ぎのお客様は「FinePix特急修理30分」をご利用ください。

③弊社サービスステーションに宅配便などで送付いただく（送付修理）

④お買上げ店にお持ちいただく

なお、集配ルートの都合上、④の方法よりは、①もしくは②、③の方法が、お預かりの期間は短くなります。

上記①の場合のサービス料金、②④の場合の交通費、③の場合の送料などの諸費用はお客様にてご負担願います。

■修理ご依頼に際してのご注意

- 保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。
- 修理品の持込修理/送付修理を弊社サービスステーションに依頼される場合には、「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなる場合があります。
- 修理料金のお見積もりをご希望の場合は、「修理依頼票」の「お見積もり」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理をすすめさせていただきます。なお、お見積もりは有料となります。
- 落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水、浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合は、修理をお断りする場合があります。

■修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。

■交換した部品について

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、弊社にて引き取らせていただいております。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

■修理料金の支払い方法について

①FinePixクイックリペアサービスをご利用いただいた場合

修理完了品は、代金引換となりますので、サービス料金とともに、運送業者に直接現金でお支払いください。

②弊社サービスステーションにお持ちいただいた場合（持込修理、特急修理30分）

修理完了品お引き取り時、窓口でお支払いください。

③弊社サービスステーションに宅配便などで送付いただいた場合（送付修理）

修理完了品は、代金引換となりますので、運送業者に直接お支払いください。

④お買上げ店にお持ちいただいた場合

お持ちいただいたお店にご確認ください。

■修理の受付は…

修理品の「FinePix特急修理30分」、「FinePixクイックリペアサービス」、「持込修理」、「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載します。

下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。

●【FinePix特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

・下記7カ所の富士フィルムサービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象に、30分を目安にその場で修理し、お渡しするサービスです。

・専任技術者が対応しますので、迅速な修理を行うことができます。

・特急修理のための特別なサービス料金は不要。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。修理料金は、修理完了品お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

・本書に地図の記載がないサービスステーション所在地は、弊社ホームページ(<http://www.fujifilm.co.jp/ss>)をご覧ください。

※本サービスの詳細は、弊社ホームページ(<http://www.fujifilm.co.jp/faq/xts30/index.html>)をご覧ください。

東京:富士フィルムサービスステーション	〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル	TEL (03) 3436-1315
札幌:富士フィルムサービスステーション	〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館	TEL (011) 222-3973
仙台:富士フィルムサービスステーション	〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル	TEL (022) 265-2149
名古屋:富士フィルムサービスステーション	〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19	TEL (052) 202-1851
大阪:富士フィルムサービスステーション	〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル	TEL (06) 6260-0915
広島:富士フィルムサービスステーション	〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター	TEL (082) 256-3511
福岡:富士フィルムサービスステーション	〒812-0018 福岡市博多区吉3-1-1	TEL (092) 281-4863

●【FinePixクイックリペアサービス】:お預かりからお届けまでが3日の宅配修理サービスです。

・「お預かり」-「梱包」-「修理」-「お届け」までをワンパクリにしたサービスです。

・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時に「お預かり」に伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。

・全国一律のサービス料金(保証期間内外を問わずお客様にご負担いただきます。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です)。

・料金の支払いは、修理品お届け時に、当社指定宅配業者に直接現金でお支払いください。

・サービスの申し込みは、インターネット、電話、ファクスのいずれかの方法から選択してください。

※インターネット:<http://repairit.fujifilm.co.jp/quick/index.php> ※専用電話:03-3436-2224 ※専用ファクス:03-3431-3470

●【持込修理】:サービスステーションに直接お持ちいただく場合

・上記7カ所のサービスステーションで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。

・有償修理の場合の修理料金は、修理完了品お引き取り時、サービスステーション窓口でお支払いください。

●【送付修理】:サービスステーションに直接送付いただく場合

・上記7カ所のサービスステーションで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。

・有償修理の場合の修理料金は、代金引換となりますので、修理完了品運送業者に直接お渡しください。

■修理に関する情報は…

●修理サービスQ&A

・修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

※詳細は弊社ホームページ(<http://www.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html>)をご覧ください。

●修理納期検索サービス

・東京もしくは大阪のサービスステーションに、修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、


弊社ホームページ(<http://repairit.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp>)で修理完了予定日を検索することができます。

●FinePix修理概算見積もりサービス

・弊社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。

※本サービスの詳細は弊社ホームページ(<http://repairit.fujifilm.co.jp/estimate/index.php>)をご覧ください。

★東京:富士フィルムサービスステーション




JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分

TEL (03) 3436-1315

【受付時間】

月～金 午前9:00～午後5:40
土 午前10:00～12:00 午後1:00～4:00

★大阪:富士フィルムサービスステーション



地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分

TEL (06) 6260-0915

【受付時間】

月～金 午前9:00～午後5:40
土 午前10:00～12:00 午後1:00～4:00

FinePix F710 修理依頼票


※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数料をおかけして申し訳ありませんが、迅速、適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。

※下表の□は、該当する項目にチェック(✓)を入れてください。

フリガナ	電 話 番 号	
お 名 前	ファクス番号	
ご 住 所	〒 ー	
<div> <div>ボディ番号(機番)</div> <div>保証書あるいは本体底面に記載してある8けたの番号です。 修理お問い合わせ時にご連絡ください。</div> </div> <div>No.</div>		
修理品への添付	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> xD-ピクチャーカード(MB) <input type="checkbox"/> バッテリー <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> ()	
故障内容(故障時の様子や発生頻度、症状など具体的に記入ください。)		
<div>お 見 積 も り</div> <div> <input type="checkbox"/> インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したので不要 (使用結果を下段にご記入ください) <input type="checkbox"/> 必要(修理金額 円以上見積もり) <input type="checkbox"/> 不要 </div>		
修理概算見積もりサービス使用結果 ※インターネットで見積もりサービスを使用された場合にご記入ください。	<div>故障現象：</div> <div>修理費用：</div>	
お見積もり連絡方法	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ファクス	

※本紙は拡大コピーしてお使いください。

★名古屋：富士フィルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分

TEL (052) 202-1851

【受付時間】

月～金 午前9:00～12:00 午後1:00～5:40

土 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00



富士写真フイルム株式会社

- 本製品に関するお問い合わせは…

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル



0570-00-1060 / 携帯電話・PHSからは 0424-81-1673

市内通話料金でご利用いただけます

月曜日～金曜日 午前9:00～午後5:40 土日祝祭日 休み

※曜日、時間帯によっては電話がかけづらい場合がありますのでご了承ください。

FAX 0424-81-0162

受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

- 本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

<http://www.fujifilm.co.jp/> または <http://www.finepix.com/>

弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q & A検索」もご利用ください。

- 修理の受付は…

富士フイルムサービスステーションでは、お客様の利便性向上のため各種の修理サービスを用意しております。
お気軽にご利用ください。

- お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】：お預かりからお届けまでが3日の宅配修理サービス

- お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】：30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

- 本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター（月曜日～金曜日 午前9:30～午後5:00）TEL 03-3406-2982

この用紙は、再生紙を使用しています。

FGS-406102-FG